

NOTICE PROFESSION LIBERALE



CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES



Homebook System® possède une fonction « profession libérale » qui permet l'ouverture automatique de la porte du hall pendant des plages horaires prédéfinies. Les plages horaires sont paramétrables depuis le moniteur. Le gestionnaire doit autoriser l'utilisation du mode profession libérale sur le moniteur (logiciel VisioSoft Web).

Lorsque le mode profession libérale est actif sur le moniteur, le bouton  se met à clignoter en rouge.



SOMMAIRE

- PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES D'ACTIVITÉ P.2
- ACTIVATION DE LA FONCTION P.3
- GARANTIE P.4

PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES D'ACTIVITÉ



1
Appuyez sur « Paramètres ».



2
Appuyez sur « Profession libérale ».

Si l'icône « Profession libérale » n'est pas présente, adressez-vous à votre gestionnaire pour activer la fonction.



3
Une plage horaire par défaut est définie.
Vous pouvez la modifier en la sélectionnant puis en appuyant sur « Editer ».

Il est également possible d'**ajouter** de nouvelles plages horaires ou de les **supprimer**.



4
Définissez le nom de la plage horaire.

Vous pouvez ensuite définir une plage horaire et les jours de la semaine pour lesquels la plage horaire sera active.

Dans l'exemple ci-contre la plage est active du lundi au samedi.



5

Toutes les plages horaires pendant lesquelles le mode profession libérale sera actif apparaissent sur l'écran ci-contre.

ACTIVATION DE LA FONCTION

Pour que la fonction soit active, il faut se situer dans une des plages horaires prédéfinies mais également activer le mode profession libérale dans le menu « **Fonctions d'usages** ».



1

Appuyez sur « **Fonctions d'usage** ».



2

Appuyez sur « **Profession libérale** ».



3

L'icône profession libérale devient bleue.

Si vous vous trouvez dans une plage horaire définie précédemment alors la fonction est active et le bouton  se met à clignoter en rouge.

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord. La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Service clients

0 899 707 274

Service 0,33 € / min
+ 1,50 € par appel

**home
book[®]**
system

www.homebooksystem.fr



Flashez ce code
pour découvrir
tout l'univers
Homebook System

94 rue de la Belle Étoile
ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr

urmet
FRANCE