



**Mod.  
1092**

FRANÇAIS

**COMMANDES UTC/PTZ-COAX POUR LES CAMERAS  
URMET**

Le tableau ci-dessous affiche les commandes UTC/PTZ-COAX à travers lesquelles les dispositifs d'enregistrement DVR/HVR énumérés et la télécommande AHD/CVBS 1092/310 peuvent piloter les caméras de surveillance de la gamme Urmet.

Dispositifs d'enregistrement regroupés par familles de produits			Telecommande
1093/534P 1093/536P 1093/538P	1093/504N 1093/508N 1093/516N 1093/DVRBM4H 1093/DVRBM8H	1093/530 1093/531 1093/532	1092/310

Caméras	Commandes disponibles (*)	Commandes disponibles (*)
1092/165H 1092/250H 1092/253H 1092/254H 1092/255H 1092/270H 1092/273H 1092/274H 1092/275H 1092/276HA 1092/TCBM10B 1092/TCBM11B 1092/TCBM12D 1092/TCBM14D	OSD CVBS/AHD 1080P/720P	OSD CVBS/AHD 1080P/720P
1092/252H	OSD	OSD
1092/256HZ 1092/257HZ 1092/277HZ 1092/278HZ	OSD ZOOM MISE AU POINT	OSD ZOOM MISE AU POINT
1092/605 1092/679	OSD PTZ PRESET	-

(\*) pour la description des commandes, voir page suivante

## UTILISATION DES COMMANDES UTC/PTZ-COAX



### OSD → Accès au menu OSD

Appuyer sur la touche **CENTRALE** de la télécommande et dans le menu UTC  
Appuyer sur la touche **IRIS +** dans le menu UTC/PTZ-COAX  
Rappeler **Preset 95** dans le menu PTZ-COAX pour les caméras Speed-Dome et 1092/252H

### CVBS/AHD → Commutation sortie vidéo CVBS/AHD

Appuyer sur la touche flèche **DROITE** pour sélectionner la sortie vidéo **AHD (1080P)**  
ou appuyer sur la touche flèche **GAUCHE** pour sélectionner la sortie vidéo **CVBS**.

### 1080P/720P → Commutation sortie vidéo en AHD 720P/1080P

Appuyer sur la touche flèche **BAS** pour sélectionner la sortie vidéo **AHD 720P** ou  
appuyer sur la touche flèche **DROITE** pour sélectionner la sortie vidéo **AHD 1080P**.

*ATTENTION ! La sélection de la sortie vidéo AHD720P à l'aide d'un DVR/HVR n'est pas réversible ; en d'autres termes, il ne sera plus possible de revenir au mode 1080P.*

### MISE AU POINT → Réglage de la mise au point

Appuyer sur les touches flèches **DROITE** ou **GAUCHE** ou sur les boutons **FOCUS +/-** pour modifier la **mise au point** de la caméra.

### ZOOM → Réglage du zoom

Appuyer sur les touches flèches **BAS** ou **HAUT** ou sur les boutons **ZOOM +/-** pour modifier le zoom de la caméra.

### PTZ → Orientation et réglage du zoom

Appuyer sur les touches flèches pour régler l'orientation Pan/Tilt. Les boutons **ZOOM +/-** permettent de modifier le zoom des caméras Speed-Dome.

### PRESET → Configuration des Pré-réglages

La saisie du numéro de pré-réglage et, ensuite, la commande de mémorisation ou de rappel permettent de gérer les pré-réglages sur les caméras Speed-Dome.

**Pour plus d'informations se reporter aux manuels de chaque produit**