

DIGITAL VIDEO RECORDER

H.264 DVR 4/9/16

Manuel d'utilisation et de paramétrage des enregistreurs numériques conformes à la législation



Réf: 1099/SDVR4/9/16

Avant propos

Ce produit a été conçu et fabriqué pour assurer la sécurité des personnes. Une mauvaise utilisation peut engendrer des chocs électroniques ou un risque d'incendie. Les dispositifs de sécurité incorporés dans ce produit vous protégerons si vous respecter les procédures suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Ce produit ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Il est vivement conseillé de lire cette notice et d'utiliser ce produit de façon appropriée



Les situations qui suivent pourraient provoquer un incendie

- > Eviter de placer le produit près des rayons solaires, source de chaleur tel un four, etc.
- Ne pas partager de prise secteur avec d'autres appareils. Cela pourrait créer un échauffement anormal et un incendie.
- Si une fumée s'échappe du produit ou si sentez une odeur bizarre, cessez d'utiliser le produit et arrêtez-le en le déconnectant de la prise, puis contactez le centre de service après vente.
- > Ne pas placer le produit près d'une source de chaleur, il y a danger d'incendie.
- Ne pas placer de matières telles que les bombes inflammables, etc. Elles pourraient déclencher un incendie.
- Ne pas installer le produit dans un endroit poussiéreux. Cela pourrait provoquer aussi un incendie.
- Enficher la prise d'alimentation à fond. Si la prise d'alimentation n'est pas insérée avec sécurité dans la prise secteur, cela peut provoquer un incendie.
- Si une prise secteur multiple est utilisée, ne pas utiliser plusieurs appareils en même temps.
- L'échauffement anormal de la prise secteur peut provoquer un incendie.
- Ne pas dégrader, modifier, plier, tordre, percer ou chauffer le câble d'alimentation secteur et sa fiche.
- Si la fiche est détachée dans la prise secteur, ne pas l'utiliser. Elle peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer de métaux tels que pièce de monnaie, broche à cheveux, pièce de cuivre, etc., ou de matière inflammable tels que papier, allumette, etc. à l'intérieur du produit. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique

| 1 — Sommaire | 5 |
|---|----|
| Caractéristique | 5 |
| Contenu | |
| Panneau arrière | 7 |
| Entrée vidéo | |
| Sortie vidéo rebouclée (looping) | 9 |
| Sortie VGA | |
| Connexion RS-485 | 9 |
| RS-485 (Connexion d'un clavier externe) | 10 |
| Connexion de sortie d'alarme | 10 |
| Connexion de capteur d'alarme | 10 |
| Port RJ-45 (Connexion Internet) | 11 |
| Port USB | 11 |
| Comment appeler le menu de paramétrage | 11 |
| 3 — Configuration du Système | 12 |
| Bouton de façade et de la télécommande | 12 |
| Bouton de direction face avant | 14 |
| Souris | 15 |
| L'enregistreur ne gère que les souris USB filairesIcône | 15 |
| Icône | 16 |
| Comment utiliser la télécommande | 16 |
| 4 — Configuration du système | 18 |
| Informations | |
| Date/Heure | 19 |
| Mot de passe | 20 |
| Gestion du HDD (disque dur) | 21 |
| Mise à Jour | 22 |
| Sauvegarde et chargement d'une configuration | 23 |
| Réglage clavier | 23 |
| Verrouillage manuel | 24 |
| Réglage d'usine | 24 |
| 5. — ENREGISTREMENT | 25 |
| Enregistrement | 25 |
| Audio en direct : | 27 |
| Planning | 28 |
| 6 — Réglage réseau | 31 |
| Adresse IP | 31 |
| Option DDNS (Dynamic DNS) | 34 |
| Réglage des E-mails | 34 |
| Evénement Envoyés | 35 |
| 7 — Réglage caméra | 37 |
| | |

| Réglage caméra | 37 |
|--|----|
| Nom des Caméras | |
| Réglage PTZ | |
| Ronde PTZ | 40 |
| Réglage Port Série | 41 |
| Comment utiliser le PTZ | 41 |
| Le menu de télémétrie | 41 |
| Comment utiliser la télémétrie | 43 |
| PAN/TILT MENU AVANCEE | 44 |
| 8 — Réglage de l'affichage | 46 |
| OSD | 46 |
| Mode Multi vision | 46 |
| Réglage d'affichage | 49 |
| 9 — Evénement | 50 |
| Capteur | 50 |
| Alarme | 51 |
| Vidéo Sensor | 52 |
| Buzzer Interne | 53 |
| Sortie spot | 53 |
| Affichage : affiche une caméra en alarme. | 54 |
| Asservissement PTZ | 55 |
| Recherche | 56 |
| Recherche par Calendrier | 56 |
| Recherche par Date/Heure | 57 |
| Recherche par événement | 58 |
| Bouton de contrôle des recherches | 59 |
| Sauvegardes et exportations des images, vidéos et journaux | 60 |
| Lecture d'une sauvegarde : | 62 |
| Sauvegarde des journaux : | 63 |
| 11 — Caractéristiques techniques | 65 |
| 12 — Attestation de conformité CNPP APPROVAL | 66 |

1 — Sommaire

Caractéristique

Cet Enregistreur Vidéo Numérique Autonome est capable d'enregistrer des données audio et vidéo en haute qualité et dispose de divers moyens de recherche de données par Calendrier, Date/Heure et évènement. Le système peut également être piloté à distance par l'utilisateur afin de surveiller et contrôler plusieurs DVR locaux par une connexion TCP/IP / LAN.

Caractéristiques principales

- (1) Visualisation en direct haute résolution
- (2) Installation et fonctionnement faciles
- (3) Enregistrement par détection de mouvement
- (4) Sorties Capteur et Alarme
- (5) Enregistrement programmable (Mouvement, Capteur/Alarme et enregistrement temporel)
- (6) Accès réseau par adresse IP dynamique
- (7) Compatible NTSC / PAL
- (8) Compression de données maximale en technologie H264
- (9) Sauvegarde de données sur clé mémoire USB ou sur DVD R/W

Application

(1) Banques, unités ATM, Supermarchés, entrepôts accessibles et autres lieux publiques.

(2) Habitations privées, Appartements, bijouteries, surfaces commerciales et autres lieux qui nécessitent un système de surveillance contre le vol.

(3) Entrepôts, lignes de production et autres lieux où fournir la preuve est nécessaire après l'apparition de tout évènement afin d'analyser la situation.

(4) Surveillance de sites à distance











RS-485 (Connexion d'un clavier externe)



Le clavier externe est un modèle dédié à cet enregistreur. Nous consulter

Connexion de sortie d'alarme



Le DVR possède une sortie d'alarme comme sur le diagramme.

Connexion de capteur d'alarme



Le DVR possède 4 entrées d'alarme avec un commun comme sur le diagramme.

Port RJ-45 (Connexion Internet)



La connexion réseau peut-être réalisée via le connecteur Ethernet 10/100/1000Mb par la RJ-45.

Port USB



Deux ports USB, un à l'avant et un à l'arrière. Ils servent pour la mise à niveau du Firmware, la sauvegarde ou le téléchargement de la configuration, le contrôle par la souris.

Comment appeler le menu de paramétrage

Le réglage du DVR peut être fait par les boutons de façade, par la télécommande ou par la souris.

· Par bouton en façade

Pressez le bouton "MENU".

· Par télécommande

Pressez le bouton "MENU" de la télécommande.

 \cdot Par souris

Cliquez sur le bouton droit de la souris.



[2] PTZ

Bouton pour appeler le menu PTZ (télémétrie dôme), Le canal à piloter doit être en plein écran.

[3] Récepteur IR

Récepteur du signal IR signal en provenance de la télécommande.



[4] SEARCH

Appelle le menu recherche pour relire les images enregistrées.

[5] QUAD

L'affichage de l'écran partagé dépend du paramétrage du DVR. Pour les DVR 9 Canaux et 16 Canaux, pressez le bouton "▲" pour changer de mode multi-affichage.

[Mode d'affichage par default de la multi vision]

• DVR 4 CANAUX : Pressez "QUAD" -> partage en multi vision de 4 caméras

• DVR 9 CANAUX : Pressez "QUAD" -> partage en multi vision de 9 caméras

• DVR 16 CANAUX : Pressez "QUAD" -> partage en multi vision de 16 caméras

[6] DECONNEXION (VEROUILLAGE)

• Utilisez le bouton avant ou la télécommande, appuyez et maintenez (environs 4 secondes) pour vous déconnecter.

• Utilisez la souris, cliquez sur l'icône "Cadenas" pour verrouillez les opérations.

[7/8] EMERGENCY / SCHEDULE

En cas d'urgence, pressez le bouton "EMERGENCY" pour démarrer l'enregistrement forcé des cameras, pressez une nouvelle fois pour retourner en mode planifié.

[9] AUDIO

Choix du canal audio.

[10] AUTO SEQUENCE

Affiche chaque canal de caméra dans une séquence, la durée d'affichage est sélectionnable dans le menu AFFICHAGE.

[11] BACKUP

Appelle le menu de sauvegarde pour un archivage des images sur support extérieur. (Clé USB ou, CD ou DVD)

[12] Canal / bouton Numérique

Pressez le numéro du canal pour l'avoir en plein écran. Entrez un numéro dans le cas d'une programmation ou de la demande du mot de passe.

[13] LED

LED indique l'état de fonctionnement.

• POWER : Allumé lorsque le DVR est alimenté.



- RECORD : Allumé lorsque le DVR enregistre.
- NETWORK : Allumé lorsque le DVR est consulté par le réseau.
- SCHEDULE : Allumé lorsque le DVR enregistre en mode planifié.
- EMERGENCY : Allumé lorsque le DVR est enregistre en mode urgence.

[14] LISTES DES ERREURS

En cas d'erreur système, l'icone erreur apparait sur l'écran avec un Bip sonore. Appuyez sur le bouton "ENTER" pour voir la liste et arrêter le Bip sonore.



Cettte icone apparait dans le bas de l'ecran

- Main Disk1 Error: Erreur du 1^{ERE} HDD.
- Erreur disque miroir: "erreur sur le disque miroir.
 - (Si l'on n'utilise pas la fonction miroir, le message "Erreur disque 2" le remplace en cas de défaut du 2éme disques)
- Erreur de connexion DNS : Service de distribution d'IP Dynamic échoué.
- Erreur de connexion SMTP: "notification d'erreur du paramétrage de serveur SMTP pour les Email
- Disque plein: Le disque dur est rempli.
- [15] Permet de changer de groupe d'affichage dans une multi vision.
- [16] Changement du mode multi vision

Change le mode de multi vision qui sont configure dans le menu de paramétrage.

Bouton de direction face avant

- [1] Bouton pour aller à gauche
 - · Déplacement du menu à gauche
 - · Inverse la vitesse de relecture et la vitesse
- [2] Bouton pour aller en haut
 - · Déplacement dans le menu en haut
 - · Changement de multi vision dans le mode direct
- [3] Playback and Confirmation button
 - · Bouton de confirmation après configuration.





- · Bouton Lecture / Pause.
- · Verrouillage (Presser plus de 2 secondes).
- [4] Bouton pour aller à droite
 - · Déplacement dans le menu à droite.
 - · Contrôle de la vitesse de relecture

[5] Bouton pour aller à droite

- · Déplacement dans le menu en bas
- Playback

Souris

La souris du PC peut-être utilisée pour piloter ou contrôler les fonctions du système, cette caractéristique est dédiée aux utilisateurs qui sont rodés à l'environnement PC.





Comment utiliser la télécommande

Par l'utilisation de la télécommande, l'utilisateur peut contrôler toutes les fonctions du DVR. La spécificité de reconnaissance de l'ID permet le contrôle de DVR sélectionnés.

| | svstêm (| 3 | - K | 36 | 9 ·C 🖉 🖸 🙆 |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----|-------------------|
| Later - | INFORMATI | HEURE / DATE | | ΓE | MOT DE PASSE |
| | GESTION DISC | UES | Mise a Jou | R | REGLAGES CLAVIER |
| COLUMN TO A | REGLAGE US | SINE | CONFIGURATI | ION | |
| | INFORMAT | ION | | | |
| | , | MB | | | |
| Langage | | ΝK | IELEGUMMAN | UE | Code WEB |
| _ | | Nr DVR0 | | | |
| F | rançais | 00 | | | H6F600/D00000125 |
| Nr Telecom | mande | | 0K 🐳 | | Adresse MAC |
| | <u>^^</u> | | | 0 | 00 18 78 F6 00 7D |
| | 00 | III Ver | sion Réseau | | 0010707070 |
| Sensibilite (| Souris | | | 18 | Standard Video |
| ر | | III Ver | sion interface | | NTSC |
| | 3 | 2 | 010/07/02 05:03:2 | 20 | Appliquer 🐗 |

[1] Vérifier le système actuel d'identification et peuvent être modifies par l'utilisateur (Par défaut ID:00)

Menu > Information > ID à distance (De: 0 ~ 99)

L'ID système doit être configuré dans le menu système du DVR. On ne peut pas changer le système DVR à partir de la télécommande.

[2] Comment utiliser la télécommande

L'ID doit être la même entre la télécommande et le système DVR, sinon la télécommande

ne peut pas reconnaitre le DVR correctement.

- [3] Le menu ID de la télécommande apparait à l'écran lorsque l'on appuie sur le bouton ID de la télécommande.
 - · DVR ID: c'est l'adresse utilisé par le DVR en ce moment.
 - "00" entez le même numéro que l'id du DVR pour configurer votre télécommande.



[Note]

• Le DVR peut-être contrôlé une fois que l'ID entre le DVR et le contrôleur distant est le même ainsi, si le DVR est au repos, vérifiez la conformité.



4 — Configuration du système

Informations



- [1] Nr Télécommande: Le système fournit un contrôleur distant de type détection d'ID, ainsi l'utilisateur peut contrôler séparément plusieurs unités DVR depuis un seul contrôleur (valeurs ID: 0 ~ 99)
- [2] Sensibilité de la souris (Résolution de la souris) : Le niveau de sensibilité de la souris peut être ajusté à la commodité de l'utilisateur. (Niveau 1 de base; vitesse basse, Niveau 1 < Niveau 2 < Niveau 3 Pour accélérer la vitesse.)

[3] LANGUE : L'utilisateur peut sélectionner une langue de la liste.

- [4] Version : ces renseignements peuvent être demandés lors d'appels à la Hotline
 - H/W Ver. : Affichage de la version matérielle
 - · S/W Ver. : Affichage de la version logicielle
 - · N/W Ver. : Affichage de la version réseau
 - UI Ver. : Affichage de la date de la version de l'interface

[5] Code Web : Identification pour la connexion à distance en adressage IP dynamique. Ceci est l'identifiant unique de l'appareil. Voir le menu réseau.

- [6] Adresse Mac : Adresse MAC du système.
- [7] standard vidéo: Choisir le mode de vidéo standard du pays NTSC ou PAL. (France = PAL)



Date/Heure

| | SYSTEME | \$\$ (| 🕃 📲 🤝 💭 🙇 |
|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | INFORMATION | HEURE / DATE | MOT DE PASSE |
| | GESTION DISQUES | MISE A JOUR | REGLAGES CLAVIER |
| Gen- | REGLAGE USINE | CONFIGURATION | RE-DEMARRAGE |
| | HEURE / DATE | | |
| | - Day / Month / Y | /ear -> | Serveur de Temps |
| 30 - (| 05 · 2012 (| 08 : 38 : 45 | II Adresse du serveur ✓ NTS PC |
| | Appliquer | ÷. | ntp.ciril.fr |
| | | | T O THE |
| V Heure | Été / Hiver | ~ | == Synchro. |
| TE Dábut | AVR < | 4éme semain | 12Heure |
| - Debut | DIM < | 02 : 00 | SMT |
| - | OCT < | 4éme semain 🖓 | +0100 Paris < |
| | | | |

1099/SDVR*_firmware_109

[1] JJ / MM / AA : L'utilisateur peut sélectionner le format d'affichage.

- ASIE : AAAA/MM/JJ --> 2006/05/31
- US : MM/DD/AAAA --> 05/31/2006
- EURO : JJ/MM/AAAA --> 31/05/2006 => Sélectionnez ce format pour la France
- [2] Serveur de temps: Il permet au DVR de ce synchroniser automatiquement avec un serveur de temps, <u>lorsque le DVR est connecté en permanence à Internet</u>.
 - Serveur de temps : Entrer le nom du domaine du serveur de temps. Par exemple : ntp.ciril.fr
 - Synchro : Choisir la période de synchronisation entre le DVR et le serveur (ex : 12H).
 - GMT : Choisir la zone GMT ou vous êtes. Pour la France : choisir +01 :00 Paris
 - TEST : Vérifie la connexion au serveur de temps.

[Note] Pour la France, nous vous recommandons les réglages suivants : Serveur de temps : ntp.ciril.fr

En cas d'utilisation de ce serveur de temps le fournisseur de ce service demande à être prévenue à l'adresse suivante ntpmaster@ciril.fr



ATTENTION : dans le cas d'une synchronisation horaire avec un serveur de temps (ntp) L'heure délivrée par les serveurs NTP est au format UTC (heure universelle). Il est donc nécessaire de configurer sur le DVR dans le menu DATE/HEURE :

- o les fuseaux horaires (menu GMT)
- o et les changements d'heure été/hiver (menu HEURE été/hiver)

[3] Heure été / hiver: Il est communément appelé "L'heure d'été". Au cours de la période, l'utilisateur peut changer le temps du système 1 heure plus tôt ou tard.

Dans cet exemple au mois de Mars, lors de la 4éme semaine de ce mois, le dimanche à 02H00 du matin il sera 03H00. Au mois d'Octobre, lors de la 4éme semaine de ce mois, le dimanche à 04H00 du matin il sera 03H00

Mot de passe

L'administrateur (Admin) à toute autorité pour contrôler le DVR et les utilisateurs restants peuvent avoir leurs droits restreints.

| 8 | e v e t ê m e | | <u>ۋ</u> | 6 |) •; 🖉 🖸 🖻 |
|--|---------------|----------|-----------------|---|---------------------------|
| A de la composition de la comp | INFORMATIC | IN II | HEURE / DATE | | MOT DE PASSE |
| | GESTION DISQU | UES | MISE A JOUR | | REGLAGES CLAVIER |
| COLLE | REGLAGE US | INE | CONFIGURATIO | N | |
| | MOT DE P# | SSE | | | |
| Identifiant | | Modifie | 1 | | Droits |
| 1 admin | | ##ID | | | Tous |
| 2 user1 | | | admin | | Configuration |
| 3 user2 | | III Grou | ipe utilisateur | | 🖌 Recherche |
| 4 user3 | | | admin | | 🗸 Archivage |
| 5 user4 | | II Mot | de Passe | | 🗹 Disque dur |
| 6 user5 | | | *** | | 🔽 Touche d'enregistrement |
| 7 user6 | | | | | V Pilotage PTZ |
| 8 user7 | | | -(8) | | کر کر کر کر کر کر |
| | | | | | |

[1] Identifiant : Capable d'entrée max 8 comptes d'utilisateurs.

- [2] Groupe d'utilisateur : Sélectionnez un groupe qui est défini par la fonctionnalité.
 Admin: Capable d'utiliser toutes les fonctions.
 Utilisateur Maitre : Capable d'utiliser la configuration, la recherche et la sauvegarde.
 Utilisateur: Choisir les fonctions à utiliser
- [3] Mot de passe : Entrer le nouveau mot de passé pour l'utilisateur ID. (Max. 8 digit)

[Note] Par default le mot de passe est "11111111" pour tous les identifiants !! Nous vous recommandons de les changer

[4] Droits : Choisir les fonctions autorisées pour le groupe d'utilisateur :

Tous : permet d'utiliser toutes les fonctions

Configuration : accès à la configuration

Recherche : accès à la recherche des enregistrements

Archivage : permet de sauvegarder des enregistrements

Disque dur : accès à la gestion du disque dur

Touche d'enregistrement : permet d'utiliser la touche enregistrement d'urgence en façade Pilotage PTZ : permet le pilotage des caméras mobiles.



: permet de choisir la/les caméras que l'utilisateur peut voir en direct : cocher les caméras qui lui sont interdites.

Gestion du HDD (disque dur)

C'est le paramétrage du HDD et du DVD; puisqu'il est étroitement lié à l'enregistrement, il peut être la cause de dysfonctionnement.

| 8 | VETÊME | () (| 89 ·C 🖉 🗋 🙆 |
|--------------|------------------|---------------|------------------------|
| | INFORMATION | HEURE / DATE | MOT DE PASSE |
| | GESTION DISQUER | MISE A JOUR | REGLAGES CLAVIER |
| COLUMN | REGLAGE USINE | CONFIGURATION | |
| G | ESTION DISQU | JES | |
| | | | |
| Gestionnaire | Disques | | CD / DVD RW |
| | Disque Principal | i 4 | Ø |
| III Disque 1 | | 99% Formatage | Reectiture |
| 3 | 2380557 2380 | | |
| | Non | Ū 🐳 | ✓ |
| aa Disque 2 | | 0% Formatage | Effacement Automatique |
| | | NO | 000 |
| ** | | 99% | |
| | 238055/ 2380 | BOMO | S.M.A.R.T 🐗 |

[1] Disque 1 : Premier disque utilisé.

- Disque principale : Utilisé comme disque d'enregistrement.
- Disque miroir : Utilisé comme disque miroir.
- Non : Non utilisé.

[2] DISK2 : Disque secondaire

- Disque principale: Utilisé comme disque d'enregistrement.
- Disque miroir: Utilisé comme disque miroir.
- None : Non utilisé.

[3] Formatage : Initialise le disque Dur.

[4] TOTAL : Capacité totale possible sur le ou les HDD. (Taille occupé / Taille disponible)

[5] Réécriture: Paramétrage de l'option "Réécriture" lorsque le HDD est plein. Le système écrasera par écriture à partir de la première donnée sauvegardée dans le HDD

[6] Effacement automatique: Cette fonction permet de garder les données enregistrées dans le HDD que pendant un laps de temps spécifié (De: 1 à 120 Jours). *Rappel : obligation en France de ne conserver qu'au maximum 30 jours (CNIL).*

[7] CD/DVD RW: Si coché présence d'un graveur si "O" graveur absent



Mise à Jour

La mise à jour du Firmware permet d'ajouter de nouvelles spécificités ou de résoudre des problèmes logiciels lies au système avec la dernière version du Firmware.



Afin de mettre à jour le Firmware du système en utilisant une clé mémoire USB, le fichier Firmware doit d'abord être copié sur la mémoire USB. Insérer ensuite cette mémoire dans le DVR pour commencer la mise à jour USB depuis le menu.



[NOTE] Ne pas arrêter ou retirer la clé USB pendant la procédure de MAJ.

[1] Fichier: choisir le fichier pour mettre a jour le DVR

[2] mise à jour : Valider par ok pour la mise a jour du DVR

Attendre que le DVR redémarre tout seul a la fin de la mise à jour

Sauvegarde et chargement d'une configuration

[1] Sauver une configuration:

Télécharger une configuration préalablement sauvegardée de la clé USB vers l'appareil.

[2] Charger une configuration: Copier la configuration de l'appareil dans la clé USB.

IMPORTANT : pensez à sauvegarder systématiquement la configuration d'un appareil que vous venez de programmer. En cas de SAV, vous pourrez ainsi rapidement remettre un nouveau DVR en service.



Réglage clavier

Bouton setup (Souris, Télécommande et bip des touches)



[1] Bip: Il permet de valider ou non des bips lors de l'appui sur les touches de façade.

[2] Auto verrouillage: permet de verrouiller l'accès au stockeur par demande d'un mot de passe à la fin d'une temporisation paramétrable.



(Quand le stockeur se verrouille l'icone change comme ci-dessus)

· Non utilisé: le stockeur ne se verrouille pas.

Verrouillage manuel

Dans le mode direct appuyez 4 second sur le bouton "CONFIRME" pour verrouiller le DVR;



Réglage d'usine



- Réglage d'usine: A part la configuration importante, tous les paramètres sont remis à zéro
- Paramétrage d'usine: Tous les paramètres sont remis à zéro.

Manipuler ces deux options avec la plus grande précaution : Vous perdrez votre programmation !!!!

5. — ENREGISTREMENT

Enregistrement

Permet le réglage de la résolution d'enregistrement, le nombre d'image la qualité et ce pour chaque canal.

| | | ເຮເສເ | REMENI | r (\$) (3) |) 📲 🏈 | |
|-------|---------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------|--------------|
| AT - | ENRE | GISTREMEN | T PL | ANNING | ļ | |
| 600 | | | C C | ONGÉS | 1 | |
| | ENREGIS | REMENT | V Water Mark | ✓ Liste | Enr.4 | Avant Alarme |
| CAM | Res | olution | Unit dan ing | Qualite | Apres | Liste |
| u(X) | 364 Enr. J | 0x288 Accèlèrè -> | tips fips | Très Faible Très Faible | 10 sec | (m) × |
| = 1 (| Gx 70 | x576 | 6.25lps | Normal | 10 sec | |
| | Enr. | Accéléré 😔 | 12.5lps | Mellieure | | 0-0 7 |
| - 2 (| Gx 70 | 1x576 | tips | Normal | 10 sec | |
| | Enr. | Accéléré 😔 | tips | Normal | | (m) 🔨 |
| - 3 | Gx 70 | x576 | tips | Normal | 10 sec | |
| | Enr. | Accéléré 😔 | tips | Normal | | (-0) × |
| - 4 | Sx 70 | 1×576 | tips | Normal | 10 sec | |
| | Enr. | Accéléré -> | 1lps | Normal | | (e) × |

[1] Water Mark: Si la case est cochée, un filigrane invisible et rajouté aux images. Ce marquage ne détériore en aucune façon les images enregistrées. Elles pourront être contrôlées via nos services en cas de doute sur la fiabilité des enregistrements

[2] LISTE: Si la case est cochée, Vous pouvez régler 2 modes d'enregistrement. Le premier 24h/24h à un faible taux d'images (6.25IPS par exemple) et avoir un enregistrement en accéléré à 12.5 IPS en cas de déclenchement d'un contact d'alarme et/ou de la détection de mouvement.

[3] Enr. Avant Alarme: Si la case est cochée, le DVR enregistre 5 à 6 secondes d'images avant un événement.

[4] Activé / Désactivé l'enregistrement : Un clique sur l'icône de la caméra permet de valider ou d'interdire l'enregistrement du canal.





(Désactivé)

[5] Résolution : Permet de choisir la résolution d'enregistrement en pixels.

[6] ***/400ips : Indique le nombre d'image par secondes utilisé par les réglages courants, et le nombre d'images par seconde disponible. Pour chaque canal, vous devez fixer le nombre d'images par secondes à enregistrer. (Consulter l'annexe technique de l'Arrêté du 3 août 2007 pour voir les recommandations)

[7] Qualité : Permet de choisir la qualité d'enregistrement. 5 niveaux de compression : Très faible (qualité minimum, compression maximum) A Meilleure (qualité maximum, compression minimum)

[7] Après : Temps pendant lequel l'enregistrement continue après l'événement. (POST)

[8] Audio : Permet de choisir le canal audio à enregistrer.

N.B : l'enregistrement audio n'est possible que sur les 4 premiers canaux.





(ENREGISTREMENT AUDIO ON) (ENREGISTREMENT AUDIO OFF)



Audio en direct :

Si un microphone est raccordé au DVR, vous pouvez écouter le son audio en direct ou dans le mode recherche. L'écoute audio est aussi possible en mode multi écran.

A partir du menu principal :



Sélectionnez l'icône en forme de haut parleur pour appeler le sous menu :



[1] appel du Menu: Si vous sélectionnez "AUDIO" au cours du direct ou de la recherche, le menu audio apparaîtra. L'appel du menu est possible par le bouton de façade, la télécommande et la souris.

[2] écoute de l'audio: si vous cliquer sur l'icône 'speaker', il est activé ou pas.





(Ecoute Audio validé)

(Pas d'écoute)

[3] Volume Audio: Si l'on bouge la barre vers la droite le volume augmente.







| 1099/SDVR*_firmware_109 | |
|---|--|
| B M R E Ø I S T R B M E M T C 0 N G E ENPEGSTPEMENT PLANNING C 0 N G É S C 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 7 C Continuer 7 C Continuer 8 C Continuer 8 C Continuer 9 C Continuer 9 | |

Choisir le ou les jours dans le calendrier, cliquer dessus et régler le mode de fonctionnement pour la période de congé.

[1] Canal: Choisir un canal.



[2] Choisir une date de vacances à enregistrer.

| 2009 | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 1 | | | | |
| Sun | М | Т | W | Т | F | S | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | | |

[3] Choisir un icone d'événement et le valider dans les heures.

| E enements | | | |
|------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 0.12.3.4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| | | | |
| 100 | Continuer | 1000 | Video Sepror |
| (U) | Containder | 100 | VICEO CENSOI |
| 0.0 | Capteur | | (i) Web |
| | Non | ŵ | Effacement |
| Bardi | Hell | 1110 | Entratinant |

[4] Effacer les congés : Pour effacer une période de vacances, choisir une date de début et une date de fin et presser le bouton "Effacement".

| Effacer les Cor | ngès | | | | |
|-----------------|------|----|---|----|---------------|
| III Origine | 2010 | 07 | | 03 | Effection and |
| II Dernier | 2010 | 07 | • | 03 | |

[5] Copie: Pour appliquer la configuration des vacances aux différentes caméras suivre les instructions suivantes.



- ① Pour sauvegarder le calendrier des vacances.
- ② Pour appliquer à tous les canaux
- ③ Pour sélectionner individuellement le canal voulu.

6 — Réglage réseau

Adresse IP

Il s'agit du menu de configuration pour la visualisation à distances ou de la sauvegarde distante. Pour effectuer ces réglages, l'utilisateur à besoins de savoir si l'adresse Internet est une adresse dynamique (DHCP) ou une IP fixe. Cela doit être vérifié auprès de votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

[NOTE] Explication de la différence entre une adresse dynamique et une IP fixe!

• **IP Dynamique:** Lorsque l'accès Internet d'un abonné n'est pas dégroupé, son fournisseur d'accès lui attribue à chaque établissement d'une connexion (par le modem) une adresse IP différente dite adresse IP dynamique. Une adresse IP dynamique est donc dans le temps utilisée par plusieurs utilisateurs.

L'adresse IP dynamique ne permet donc pas l'identification d'une machine d'une session à l'autre et encore moins celle d'un utilisateur. Elle permet cependant la géo localisation plus ou moins précise du point d'accès. Il est donc difficile de se connecter de l'extérieur. Mais il est possible s'il ya un serveur qui est informé régulièrement de l'adresse.

• IP Fixe: Il s'agit d'une adresse spécifique est unique de l'adresse IP dans le monde pour se connecté sur Internet.



Ces deux ports ne DOIVENT pas être identiques !!!!

[1] DHCP: Cocher cette case si vous utiliser une adresse dynamique en local.

Pour l'utilisation d'une adresse IP locale fixe ne pas cocher la case DHCP.

[2] UPNP: Cocher cette case si vous voulez que le DVR ouvre automatiquement les ports du routeur. Pour cela il est nécessaire que le routeur soit compatible Upnp et que cette fonction soit activer dans le routeur. Toutefois le danger est grand qu'un "Trojan" ou autre logiciel malicieux puisse faire de même et donc faire rejoindre à vos machines les rangs des ordinateurs zombies contrôlés par diverses personnes. Mise en garde, l'UPNP IGD est à réservé aux gens qui sont au fait des risques encourus et sécurisent leur réseau

1099/SDVR*_firmware_109

[3] Adresse IP : L'utilisateur d'adressage dynamique ne touche a aucun réglage à cette endroit. Si vous utilisez une IP Local statique renseigner ici l'adresse.

[Exemple]

- ADRESSE IP: 192.168.001.050
- MASQUE DE SOUS RESEAU: 255.255.255.000
- PASSERELLE: 192.168.001.001
- ADRESSE DNS : 168.126.063.001
- Port: 02000

Le Port de base est le port 2000.

[4] Adresse DDNS : C'est dans le cas de l'utilisation d'une IP dynamique, ne toucher pas a ce paramétrage.

[NOTE] Dans le cas d'une connexion à distance (via internet), il faut dans tous les cas faire une redirection de Port dans le routeur. Pour effectuer cette redirection de port, veuillez vous référer à la notice de votre routeur ou rapprochez vous de votre FAI (Fournisseur d'accès Internet).

Option de transmission



[5] La bande passante peut être sélectionnée selon la vitesse du réseau pour obtenir une image de meilleure qualité. On peut ou non activer cette fonction en validant le double Flux (transmission au format 360*288)

On peut choisir ainsi le type de réseau:

XDSL pour une transmission via internet LOCAL pour une transmission uniquement sur le réseau local VPN1 / VPN2 non actif Il suffit ensuite de se rendre dans le menu "RESEAU IMAGE" pour définir le nombre d'image par camera en format 360*288 à transmettre.

| | RESEA | M | E | 3 😂 🗉 | : 🖉 🗖 🔍 |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|
| I all | RESPAN | se ip Image i (é | REGLAGE E-M. VÉNEMENTS EN | AILS | |
| | RESEAU | IMAGE | | | |
| CAM | 100/100 lbs | Qualité | CAM | ips | Qualité |
| #EX3 | tips | Trés Faible | | | |
| - 1 | 25lps | Meilleure | •0XI 9 | 6.25lps | Normal |
| - 2 | 6.25lps | Normal | •EXI 10 | 6.25lps | Normal |
| - 3 | 6.25lps | Normal | u(X3 11 | 6.25lps | Normai |
| - 4 | 6.25lps | Normal | ■ XI 12 | 6.25lps | Normal |
| - 5 | 6.25lps | Normal | •IXI 13 | 6.25lps | Normal |
| HXI 6 | 6.25lps | Normal | •EXI 14 | 6.25lps | Normal |
| 0EXI 7 | 6.25ips | Normal | u(X) 15 | 6.25lps | Normal |
| IXI 8 | 6.25lps | Normal | ·IXI 16 | 6.25lps | Normal |

Dans cette exemple la 1^{er} caméra est transmis à 25IPS en format 360*288 en qualité meilleur, les caméras 2 à 5 sont transmis à 6.25 IPS en 360*288 en qualité normal, les autres caméras ne sont pas transmis.

[6] Port serveur Web :

Comme le DVR intègre un Web serveur, il est possible de l'appeler directement avec votre Internet Explorer. Le port par défaut et le 80. Il suffit d'autoriser le téléchargement des actives X non signé (Voir manuel d'exploitation)

(Exemple) Si l'adresse de votre DVR est 192.168.010.003, vous pouvez simplement entrer l'adresse '<u>http://192.168.10.3</u>' a l'emplacement de l'URL, Le programme vous connecte alors directement au DVR. Cette connexion ne peut être possible que si vous avez une IP fixe.

Option DDNS (Dynamic DNS)

C'est le menu pour le réglage des options d'un serveur DDNS privé (autre que celui proposé par le système).Vous pourrez ainsi vous connecter sur l'enregistreur si la ligne ADSL ne comporte pas d'adresse IP fixe.

• Serveur DDNS : Choisir le serveur privé que vous utilisez.

| RESEAU | | () 🕄 🗘 | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| ADRESSE | IP REGLAG | EE-MAILS | OPTION DONE | | | | | |
| V | ÉVÉNEMEN | ÉVÉNEMENTS ENVOYÉS | | | | | | |
| OPTION D | DNS | | | | | | | |
| Serveur DDNS | Compte | URL | | | | | | |
| DynDns | ID. | | | | | | | |
| | II Mot de Passe | | I | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Choisir : DYNDNS ou NO-IP)

Vous devez d'abord créer un compte utilisateur, soit sur <u>http://www.dyndns.com/</u> ou sur <u>http://www.no-ip.com/</u>. Il vous sera ensuite possible de définir un nom de domaine pour votre enregistreur.

Ces informations doivent ensuite être saisies dans l'enregistreur :

• Compte: ID/Mot de passe/Password/URL : Compléter les champs par vos identifiants et nom de site créé sur le serveur.

[Note] Rendez vous sur le site du serveur pour créer votre compte.

Réglage des E-mails

Il s'agit du menu de configuration pour l'envoi d'Email. Si vous ne paramétrer pas correctement ce menu, le DVR ne pourra pas envoyer d'Email.

| | A DOCOCT | | DECIL OF | | |
|----------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | AURESSET | P | ÉVÈNEMENT | i envoyés | |
| RE | GLAGE | E - M A | ILS | | |
| Serveur SMTP | | | ompte | | Adresse mail |
| smtp.gma | il.com | | | | |
| 🖁 Port utilisé | | II Mot | de Passe | | |
| 000 | 2:5 ⊕‡ | | | | |

- [1] serveur SMTP: Entrez ici l'adresse mail du serveur SMTP si vous n'êtes pas sur l'adresse SMTP contacter votre superviseur réseau.
- [2] Port utilisé: le port utilisé par défaut est le 25, si l'envoi d'e-mail ne fonctionne pas entrer le port prévu par votre superviseur réseau.
- [3] Compte : si vous n'entrez pas l'ID et le mot de passe des Emails, ceux-ci ne seront pas envoyés.
- [4] adresse mail : entrez ici l'adresse mail du récepteur (maximum trois personnes)

Evénement Envoyés

Choix des événements pour l'envoi d'e-mail

| M B S B A O | |
|--|--------------------|
| ADRESSEIP | EVENEMENTS ENVOYES |
| ÉVÊNEMENTS E | NVOYÊS |
| Notification | |
| 👪 Entête E-mail | DVR Notify. |
| 11 Intervalle | Non Utilisé 🧠 |
| 🔡 Capteur | |
| II Vidéo Sensor | |
| # Absence Vidéo | |
| 🔡 Mise en Marche | |
| The second secon | |
| II Modification du Mot de Passe | |

[1] Entête Email : permet de définir le texte standard du champ objet : par exemple : nom de l'installation.

Un compte Gmail est utilisé en passerelle : <u>DVRNotify@gmail.com</u>.

Attention aux outils anti-spam (courrier indésirable) de votre logiciel de messagerie qui risquent de filtrer ces mails.

[2] Notification : un e-mail est envoyé par rapport au choix de l'événement.

- Capteur : il envoie un e-mail pour un événement de contact.
- Vidéo Sensor : il envoie un e-mail pour une détection de mouvement.
- Absence vidéo: il envoie un e-mail pour une perte vidéo.
- Mise en marche : il envoie un e-mail à la mise sous tension.
- Modification mot de passe: il envoie un e-mail si le mot de passe et modifier.
- Erreur HDD : il envoie un e-mail pour une erreur de disques durs.

[Note] réglage du temps: si vous choisissez une période de temps dans la case événement le DVR n'enverra pas d'e-mail à répétition durant ce temps en cas de déclenchement successif de la même alarme.

7 — Réglage caméra

Réglage caméra

C'est le menu de réglage des caméras et de la couleur.

| | GAM | BRA | | Q | છે 🕄 🏑 | |
|-------|---------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | REGL | AGE CAME | RAR | EGLAGE PTZ | PU | PITRE |
| 10 | NO | M CAMER/ | | Ronde PTZ | | |
| | | | RÉGLA | GES PORTS SÉ | RE | |
| | REGL | AGE C | AMERA | | | |
| CH | Masquée | ACC | Gain | Luminosité | Contraste | Teinte |
| | | | | 50% | | 50% |
| - 1 | | \checkmark | | 50% | 50% | 50% |
| - 2 | | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - 3 | | \checkmark | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - 4 | | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - 5 | | \checkmark | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - 6 | | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - 7 | | \checkmark | 50% | 50% | 50% | 50% |
| •== 8 | | V | 50% | 50% | 50% | 50% |

- [1] Masquée : Masque la caméra sur l'écran en direct, mais elle est quand même enregistrée, et visible par le réseau informatique.
- [2] AGC (contrôle du gain automatique) : Permet d'augmenter le signal.
- [3] Gain statique: il amplifie le signal d'entrée de la caméra.
- [4] Luminosité: permet le réglage de la luminosité plus ou moins fort
- [5] Contraste: permet le réglage du contraste
- [6] Teinte: permet le réglage de la teinte

Nom des Caméras

Le nom des caméras peut être saisi par le clavier virtuel

| | C A | M E (| R & | 5 | | | Q 😌 🖷 🎸 | | | | | | | |) [| Ð, | | |
|-------|-----|------------|-----|------------|----|----|----------------------|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|
| | R | EGLAGE | CA | ME | łA | JL | | REC | LA | 3E F | ΤZ | | 11_ | | Pl | JPITRE | | |
| | 1 | NOMIC | | B A | i. | | RONDE PTZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | F | RÉGLAGES PORTS SÉRIE | | | | | | | | | | | |
| | NO | M C A | M | ER | A | | | | | | | | | | | | | |
| CH | | Cht | | | | | | | | | | | | | | nêre | | |
| - Sau | | e 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | | = | ĩ | ÷ | ilei a | | |
| | Ch | q | W | e | Г | t | y | u | 1 | 0 | P | ĩ | 1 | Ŧ | ÷ | | | |
| - 2 | Ch | Shift | а | 5 | đ | f | g | ĥ | j | 1 | 1 | - | -01 | e- | - | | | |
| - 3 | Ch | Espace | Z | X | C | ¥ | b | n | m | | • | Î. | ٦ | Del | OK | | | |
| - 4 | Ch4 | | | | | | | | 1 | 2 | С | h12 | | | | | | |
| - 5 | Ch5 | | | | | | | | 1 | } | С | h13 | | | | | | |
| - 6 | Ch6 | | | | | | | • | - 14 | 1 | С | h14 | | | | | | |
| - 7 | Ch7 | | | | | | | - | 1 | 5 | С | h15 | | | | | | |
| •== 8 | Cha | | | | | | | - | 10 | 6 | С | h16 | | | | | | |

Réglage PTZ

Menu de réglage de télémétrie des caméras mobiles.

| | GAMERA | 5 | | - | 2 |) () () | SC |) (| 9 |
|-------|------------|------|----|-----|-----------------|--------------------|--------------|-----|---|
| | REGLAGE CA | MERA | | R | FELACE F | | PUPITRE | | |
| | NOM CAME | RA | | | RONDE PT | z | | | |
| 0 | | | RÉ | GL/ | GES PORT | rs série | | | |
| | REGLAGE | PTZ | | | | | | | |
| CH | Model | | D | ۲ | GH | Model | | | Ť |
| | | | | | | | | | |
| - 1 | [None] | | 0 | Ŷ | • 🔳 🤤 | [None] | | 0 | 쓭 |
| • 🔳 2 | [None] | | 0 | Ť | • ••• 10 | [None] | | 0 | ¥ |
| •= 3 | [None] | | 0 | Ŷ | | [None] | | 0 | 쓭 |
| - 4 | [None] | | 0 | ¥ | · — 12 | [None] | | 0 | ¥ |
| - 5 | [None] | | 0 | Ť. | - 13 | [None] | | 0 | 샦 |
| - 6 | [None] | | 0 | ¥ | - 14 | [None] | | 0 | ¥ |
| - 7 | [None] | | 0 | Ŷ | • •• •15 | [None] | | 0 | Ŷ |
| • 🗰 8 | [None] | 494 | 0 | ť | •== 16 | [None] | \oplus^{2} | 0 | ¥ |

• Model : Sélectionne le protocole de télémétrie.

• ID: choisir l'identifiant de télémétrie (N° d'identifiant de la caméra, se référer au manuel de télémétrie de la caméra)

(Détail du menu de réglage avancé PTZ)



Réglage du contrôle et de la vitesse de télémétrie.

| | GAMERA | | | (Q) | 8 | - C & | | | | |
|-------------|---------------|---------|--------|------------|------|--------------|----------|-----|--|--|
| | REGLAGE CAN | IERA | REC | ALAGEPTE. | | PUPITRE | | | | |
| | NOM CAMER | A | R | ONDE PTZ | | | | | | |
| | | | RÉGLAG | ES PORTS S | ÉRIE | | | | | |
| | REGLAGE | AVAI | CÉS | PTZ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fort Serie | | Vitesse | 9 | | Mo | lification | Identité | | | |
| 👿 RS-4 | 85 | Hor. | | | Nou | rvel ID | 0 (| 0 0 | | |
| RS-2 | 32 | Vertica | al I | | | Ap | pliquer | | | |
| Inversion o | les Commandes | Zoom | | | | ID. | View | | | |
| Hor. | | Mise au | Point | | | | | | | |
| Vert | ical | | | | | | | | | |
| Mode de pi | lotage | | | | | | | | | |
| V DVR | | | | | | | | | | |
| 🔲 Camé | ira | | | | | | | | | |

Port série

Choisir le port série de communications utilisées (RS-232 ou RS-485)

Inversion des commandes

▷ Hor. : Cocher cette option pour inverser le sens des commandes horizontales (droite et gauche).

> Vertical : cocher cette option pour inverser le sens des commandes verticales (haut et bas.

Mode de pilotage : non utilisé à ce jour.

Vitesse

- ▷ Hor. : vitesse du contrôle droit et gauche
- > Vertical : vitesse du contrôle monté descente
- ▷ Zoom : vitesse du contrôle du zoom
- ▷ Mise au point : vitesse du contrôle de la mise au point.

Modification identité :

N'est utilisable que pour les protocoles compatibles.

[NOTE] sélection du protocole de télémétrie

Le protocole de télémétrie permet de dialoguer avec le module caméra, il faut vérifier que le modèle de caméra que vous utilisez est compatible avec les protocoles intégrés dans ce DVR :

- ✓ NONE : utiliser ce paramétrage pour indiquer que la caméra n'est pas pilotable.
- ✓ ELMO400C
- ✓ Pelco D : protocole à utiliser par défaut pour les dômes URMET.
- ✓ PMA-200HF
- ✓ SAMSUNG-S
- ✓ DMS-200
- ✓ LVC-C100ohms/C200ohms
- ✓ Nuvico-EZ
- ✓ Pelco P
- ✓ AP-8777Z
- ✓ LC201N,

Ronde PTZ

Le DVR permet de créer une ronde pour la caméra par l'envoi de commandes de preset (préposition) qui ont déjà été enregistrées dans le dôme.

| | C A | MERA | | | 08 |) 📲 🏑 | | | |
|-------|-----|--------------|---------|---|-------------|---------|--------|--|--|
| | RE | EGLAGE CAMER | A.J.LF | EGLA | GE PTZ | PUPITRE | | | |
| | | NOM CAMERA | | ROND | BPTE | | | | |
| | | | RÉGL | AGES F | PORTS SÉRIE | | | | |
| | RO | NDE PTZ | | | | | сн 1 👻 | | |
| Press | t | Vitesse | Tempo | CEPENANDAA Deservationaa PEERsanaaa | Preset | Vitesse | Tempo | | |
| | | | 000 sec | | | | | | |
| 1 🖶 | 00 | | 000 | | 00 | | 000 | | |
| 2 🕀 | 00 | 3 | 000 | | 00 | 3 | 000 | | |
| 3 🕀 | 00 | 3 | 000 | | 00 | | 000 | | |
| 4 🕀 | 00 | 3 | 000 | | 00 | 3 | 000 | | |
| 5 | 00 | 3 | 000 | | | | | | |
| 6 🕀 | 00 | 3 | 000 | | | | | | |
| 7 | 00 | | 000 | | | | | | |
| 8 | 00 | 3 | 000 | | | | | | |

[1] sélection du canal



Preset

Vitesse

[2] sélection du preset de télémétrie par son numéro.

[3] sélection de la vitesse du mouvement.

[3] tempo : choisir le temps pendant lequel la caméra doit rester à cette position.

Si vous sauvegardez une nouvelle position après avoir effectué ces réglages dans le menu ronde PTZ, la caméra se déplacera sur les prépositions qui sont effectivement enregistrés dans la caméra

Tempo



| | REGLAGE CA NOM CAM | ERA | REGLAGE P RONDE PT EGLAGES PORT SSÈRIE | TZ Z | PUPITRE | | | |
|------------|-----------------------|--------|---|----------|---------|--|--|--|
| Débit en B | auds | Parité | | Bit de l | Stop | | | |
| ŝ | 9600 Bps | | Non | | | | | |
| RS-23 | 2 | | | | | | | |
| | Bauds | Parite | | Bit de | Stop | | | |
| Lebit en s | | | | | | | | |

[1] RS-485: C'est pour le câblage du "Pupitre" ou de la télémétrie. Veuillez adapter les appareils raccordés à la vitesse réglée dans ce menu pour le Débit en Bauds / Parité / Bit de Stop.

[2] RS-232: Utilisé à ce jour pour les diagnostics usine. Réservé.

Comment utiliser le PTZ

Le menu de télémétrie.

La caméra choisie doit être en plein écran au niveau du DVR.

(1) utilisation du menu par les boutons de façade: choisir le canal de la caméra qui possède de la télémétrie et appuyer sur la touche "PTZ" une croix "+" apparaît à l'écran.



(2) utilisation du menu par la souris : choisir le canal de la caméra qui possède de la télémétrie et cliquez sur l'icône représentant un petit dôme PTZ. Une croix"+" apparaît à l'écran.



(3) utilisation du menu par la télécommande: choisir le canal de la caméra qui possède de la télémétrie et pressée sur la touche PTZ de la télécommande Une croix"+" apparaît à l'écran.

| | D SEARCH | |
|---|----------|---|
| L | | I |
| L | 4 5 6 | I |
| L | 7 8 9 | I |
| L | | l |
| l | | l |
| l | | l |
| l | | |



(Image du contrôle de télémétrie)



Comment utiliser la télémétrie

(1) Manipulation par les touches de façade.



- La caméra bouge par rapport à l'appui sur les touches de direction.
- Pour pouvoir changer de commandes horizontales, verticales, zoom il suffit d'appuyer sur le bouton central pour faire apparaître la commande désirée.
 - P/T : pour bouger la caméra.
 - Z : pour piloter le zoom de la caméra
 - F : pour piloter la mise au point de la caméra
- (2) manipulation avec la souris.



• Quand vous déplacez la souris dans l'image en cliquant sur le bouton gauche, le dôme mobile suit le mouvement que vous effectuez. Plus vous éloignez la souris du carré central, plus la vitesse est rapide pour le dôme

- En utilisant la roulette sur la souris, vous pouvez choisir le fonctionnement de la souris :
 - P/T : pour bouger la caméra.
 - Z : pour piloter le zoom de la caméra
 - F : pour piloter la mise au point de la caméra
- (3) Manipulation avec la télécommande



- La caméra bouge par rapport à l'appui sur les touches de direction.
- Pour pouvoir changer de commandes horizontales, verticales, zoom il suffit d'appuyer sur le bouton central pour faire apparaître la commande désirée.
 - P/T : pour bouger la caméra.
 - Z : pour piloter le zoom de la caméra.
 - F : pour piloter la mise au point de la caméra.

PAN/TILT MENU AVANCEE

Quand vous êtes dans le menu PTZ, si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton PTZ, ou si vous cliquez avec le bouton droit de la souris un menu avancé apparaît à l'écran.



(1) vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de ce menu grâce au bouton droit ou gauche de votre télécommande ou du panneau de façade, si vous utilisez la souris il suffit de cliquer directement sur l'icône sélectionné.



(2) Icône pour le choix de mouvement de la caméra.





(3) Icône pour le choix du zoom de la caméra.



(4) Icône pour le choix du réglage de la netteté de la caméra.



(5) Icône pour le choix de l'autofocus.



(6). Si vous entrez le numéro du preset et que vous appuyez sur la touche "Entrée" la caméra se déplacera sur le preset enregistré à cet emplacement, si par contre vous appuyer sur la touche "Enregistrer" le preset seras enregistrées à cet emplacement dans la caméra



(7) Le système supporte les rondes si des preset ont été enregistré.



(12) Icône permet d'appeler le menu OSD de la caméra sélectionner.





8 — Réglage de l'affichage

OSD

C'est le menu de réglage de l'affichage.



[1] Transparence menu : c'est le niveau de transparence pour l'affichage du menu.

- [2] Fenêtre d'affichage : sélectionnez les différents menus OSD que vous les voir s'afficher sur l'écran.
 - Tous : il montre tous.
 - Nom caméra : il affiche le nom des caméras.
 - Barre d'état : il affiche La barre d'état en bas de l'écran.
 - Bordure de séparation : il affiche des bordures de séparation entre les différentes.

Mode Multi vision

Le DVR propose une variété de choix de mode de Multi vision le bouton "quad" sur le panneau de façade permet de faire afficher un écran partagé en quatre. Pour pouvoir faire afficher d'autre mode vision il suffit d'appuyer sur la flèche haute du panneau de façade.

[Note] si vous appuyez sur le bouton "haut" sur l'affichage en écran direct le mode de division change, si vous appuyez sur le bouton de direction "droite" le groupe de multi vision on change.

Mode 16 cameras (16Ch DVR)

| AFFICHACE | | | Ø (| 8 | : 🖉 🖸 🛆 |
|-----------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------|
| 080 | GYCUI | QUE/M | io s si lio | UE RE | EGLAGES AFFICHAGE |
| | | | | | |
| CYCLIQUE / MOSA | ÎQUE | | | | Ignoré si Absent |
| 1 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 18 |
| | | | | | |
| | 1 | 8 | 3 | A | 1 |
| | 6 | 8 | 8 | ٢ | |
| | ġ | 10 | - 11 | 12 | |
| | 19 | 19 | 6 | 18 | |
| | | | | | |

- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.



Mode multi 13 (16Ch DVR)

- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.

1099/SDVR*_firmware_109

• Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.

Mode multi 10(16Ch DVR)



- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.
- Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.

Mode multi 9 (16Ch/9Ch DVR)

| A B B I | C P 4 | A B | | | 6 | 00 0 | 10 / | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----|---|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--|--|--|
| | | | | - | 5 | 0 | 10 à | | | | | |
| | OSD | | CYC | HOUET | 108-Ĵ | QUE R | EGLAG | ES AFFI | CHAGE | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CYCLIQUE / MOSAÏQUE Ignoré si Absent | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | 6 | 8 | _ | | 0 1 | 3 | 16 | | | |
| | | | | | | | • | | 10 | | | |
| nije 🗄 States – rije | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | a | e. | - | - 200 | - 20 | 49 | a. | | 8 | | | |
| | U | 8 | 9 | 10 | UU | 115 | e | (C) | | | | |
| | A | 8 | 8 | 13 | 113 | 18 | 8 | 7 | 8 | | | |
| | | | _ | - | | | | | | | | |
| | - 7 | 8 | 9 | 13 | 1 | 3 | 8 | 10 | - 00 | | | |
| | | | in an | | | | - | a second | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.

1099/SDVR*_firmware_109

• Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.



Mode multi 8 (16Ch/9Ch DVR)

- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.
- Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.

Mode multi 6 (16Ch/9Ch DVR)



- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.
- Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.



Mode multi 4 (16Ch/9Ch/4Ch DVR)



- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.

1099/SDVR*_firmware_109

• Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.



Mode 1 caméra (16Ch/9Ch/4Ch DVR)

- Ignoré si absent : il n'affiche pas cette caméra s'il y a une perte vidéo.
- 3sec : c'est le temps de séquence entre les différentes mosaïques, ce temps est modifiable.
- Si vous cliquer sur le N° du canal, vous changez de place la caméra.

Réglage d'affichage



• VGA: Permet de choisir la résolution effective sur un moniteur VGA. 800 x600, 1024 x768, 1280 x1024

• Icône : l'utilisateur peut ajuster ici l'affichage des icônes et des menus.



1099/SDVR*_firmware_109 9 — Evénement Capteur Il est possible de raccorder des détecteurs sur le DVR, le système comportant quatre entrées. Noter que les entrées sont câblées avec un commun (borne G) sortie entrées TX RX G C NO G S1 S2 S3 S4 जित् Die ÊVÊNEMENTS ලි 🕄 💕 🖉 🔲 🔎 CAPTEUR ALARME VIDÉO SENSOR **BUZZER INTERNE** SORTIE SPOT CAPTEUR Typedientree **a**[8] रहा हहा रहा हहा रहा हहा रहा रहा V N.O. (E) 1 पैका थेहा संहा दिहा दिहा दिहा दिहा है N.F. 180 1927 (23) (23) (23) (23) (23) (23) V N.O. (1412 क्रम प्रहा हुई। दुई। दुई। दुई। दुई। NF. تعلير تعلم تعلير تعلير تعلير تعلير تعلم **u**[2] V N.O. (1 3 ुम्हा सुहा सुहा सुहा सुहा सुहा सुहा N.F. V N.O. 180 دىلا رىيى رىيى رىي رىي رىي رىي رىي رىي (1) 4 त्वेद्य सुद्य सुद्य सुद्य सुद्य सुद्य सुद्य N.F. [1] Capteur : choisir si le capteur est utilisé. (ex) (Capteur utilisé) (Capteur non utilisé) [2] type d'entrée : choisir le format du type d'entrée du capteur. N/O (normalement ouvert) : le contact est normalement ouvert au repos. N/F (normalement fermer) : le contact est normalement fermé au repos.

[3] caméra associée : choisir les caméras qui sont associées à ce capteur plusieurs caméras peuvent être sélectionnées pour un même capteur. Pensez à paramétrer le planning d'enregistrement !! (Note: suivant les modèles vous avez la possibilité de choisir 4, 9 ou 16)

الاي فري الاي فري فري فري فري فري الاي فري ۵8] 9[8] 68] 68] 68] 68] 68] 68] 68]

Alarme

Une sortie pilotable est disponible sur le système. Elle est NO (normalement ouverte) **N.B :** NE JAMAIS BRANCHER DU 220 VOLTS SUR CETTE SORTIE !!! UTILISER UN RELAIS



| | | êvêm | EMEN | TB | | \$ 🕄 G | |
|---|----|------------|---|-------------------|-------------|----------------|--------------------|
| | | | APTEUR | | ALARI | | |
| | | VIDÉ | O SENSOR | BL | izzer int | TERNE | |
| | | 1. S. S. | ta ang sang sang sang sang sang sang sang | | SORTIE S | Pot | |
| | - | ALAR | ME | | | HDD Alarm | Continuer |
| Ū | H | AV. Sensor | Capteur | Abs. Video | CH | AV. Sensor 🚧 (| Capteur 🕵bs. Vidéo |
| | | 1 sec | 1 sec | tisee | | | |
| | 11 | 1 sec | 1 sec. | 1 sec | •== 9 | 1 sec | 1 sec |
| | 12 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 10 | 1 sec | 1 sec |
| • | 13 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | - 11 | 1 sec | 1 sec |
| E | 14 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 112 | 1 sec | 1 sec |
| • | 15 | 1 sec | | 1 sec | - 13 | 1 sec | 1 sec |
| | 6 | 1 sec | | 1 sec | - 14 | 1 sec | 1 sec |
| - | 7 | 1 sec | | 1 sec. | - 15 | 1 sec | 1 sec |
| | 8 | 1 sec | | 1 sec | - 16 | 1 sec | 1 sec |







(Détection de mouvement)

(Contact)

(Perte Vidéo)

Le temps de sortie est paramétré selon l'événement sélectionné sur chaque canal.



Vidéo Sensor

Menu de réglage de la détection de mouvement: il est possible de régler la sensibilité ainsi que la zone de détection.

| | ê Vêne | MENT | 8 | Ę |) 😳 l | 800 | |
|------|----------------------|----------|--------|------------|-------|--------|--------|
| | CAPT | EUR | | ALARME | | | |
| | MDEONE | | BL. | sortie spo | T | | |
| | VIDÉO S | ENSOR | | | | | |
| Citi | Sensibilit | ê (| Région | CH | Sensi | bilitê | Région |
| - | | G | Ŷ | | | | |
| - 1 | 5 | | f | • 🗔 🕄 | 5 | A | 1 |
| - 2 | 5 5 | G | ¥ | 10 | 5 | A | 1 1 |
| - 3 | 5 | | Ŷ | 11 | 5 | A | 1 4 |
| - 4 | 5 | G | ¥. | - 12 | 5 | R | 1 1 |
| - 5 | 5 | G I | Ŷ | - 13 | 5 | A | 1 |
| - 6 | (k. 5 % (k.) | CR 1 | 4 | - 14 | 55 | - Ca | 1 🕈 🗄 |
| - 7 | 5 | R I | Ť | - 15 | 5 | A | 1 1 |
| 8 | 5 | | Ŷ | - 16 | 5 | A | 1 |

- [1] CH : autorisation oui ou non de la détection de mouvement sur la voie vidéo.
- [2] sensibilité : réglage du niveau de sensibilité de 1 à 10. (1 très faible, 10 très élevé) ou calendrier Dans le mode calendrier, la sensibilité peut être réglée différemment suivant les heures de la journée, pour cela choisir calendrier en sensibilité puis cliquez sur la petite horloge à droite

et régler la sensibilité différente suivant les heures.

[3] région : permet de définir les différentes zones de détection.



Pour bouger le curseur il suffit d'utiliser les touchés de direction sur le panneau de façade sur la télécommande puis de valider sur la touche "entrer" pour activer ou désactivé la case. En cas d'utilisation de la souris, appuyez sur le bouton gauche de la souris et tirer la souris pour atteindre la zone voulue

* Zone de détection active : la case est entourée de bleu.

- * Zone de détection non active : la case est transparente.
- * Si un mouvement est détecté, la couleur de la case change et passe au rouge.

[Note] si vous utilisez le clavier de façade du DVR, il existe deux raccourcis bouton. Le bouton "No1" : choisi tout. Le bouton "No 2": efface tout;

Buzzer Interne

| | ÊVÊN | iemen | T B | | () () () () | |
|---------------------|--|---------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | APTEUR ÉO SENSOR | | | AE ANE | |
| | de la composition de la compos | | | SORTIE S | POT | |
| and the second | BUZZ | ERINT | ERNE | | | inter d'Annie d'Anie de Alemande d'A |
| CH | AV. Sensor | 🗰 Capteur | bs Vide o | CH | W. Sensor W. | Cepteur 🦉bs. Vidéo |
| $[f_1, \pi_1][f_2]$ | 1 sec | 1 sec - 1 | 1 sec | 14 - A. | | an had been and |
| - 1 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | • 9 | 1 sec | 1 sec |
| · — 2 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | - 10 | 1 sec | 1 sec |
| - 3 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 11 | 1 sec | 1 sec |
| | 1 sec | 1 sec | 1 sec | - 12 | 1 sec | 1 sec |
| - 5 | 1 sec | | 1 sec | - 13 | 1 sec | 1 sec |
| - 6 | 1 sec | | 1 sec | - 14 | 1 sec | 1 sec |
| - 7 | 1 sec | | 1 sec | - 15 | 1 sec | 1 sec |
| - 8 | 1 sec | | 1 sec | - 16 | 1 sec | 1 sec |







Le temps d'activation est paramétrable selon le type d'événement.

Sortie spot

Il existe sur le DVR une sortie vidéo à part appelée spot, celle-ci permet de faire afficher des images vidéo relatives à un événement , sans modifier l'affichage principal.

1099/SDVR*_firmware_109

| ê Vêner | ENTS | Ó | 3 69 06 | | | | |
|-------------------|------|--------------|---------------|--------------------|--|--|--|
| САРТЕ | ur | ALARME | | | | | |
| VIDÉO SEI | ISOR | BUZZER INTER | NE D | | | | |
| | | SORTIS SPOT | | | | | |
| SORTIE S | POT | | | | | | |
| Mode Spot | OH | Tiempo | OH . | Тепро | | | |
| Alarme | 5.5 | | | When they bear the | | | |
| Séquence | - 1 | 3 sec | •= 9 | 3 sec | | | |
| Alarme + Séquence | - 2 | 3 sec | • — 10 | 3 sec | | | |
| Canal | - 3 | 3 sec | •== 11 | 3 sec | | | |
| 1 CH | - 4 | 3 sec | 12 | 3 sec | | | |
| | - 5 | 3 sec | 13 | 3 sec | | | |
| | - 6 | 3 sec | - 14 | 3 sec | | | |
| | - 7 | 3 sec | - 15 | 3 sec | | | |
| | - 8 | 3 sec | - 16 | 3 sec | | | |

• > Mode spot : choisir le mode de sortie.

Alarme : la caméra en alarme est affichée.

Séquence : Permet de faire défiler les caméras sélectionnées avec une temporisation

paramétrable : fonction cyclique. La temporisation se règle dans la partie droite.

Alarme + séquences : la fonction Séquence est utilisée, mais quand une alarme apparaît la caméra sur laquelle a lieu l'alarme apparaît immédiatement à l'écran.

Canal : une caméra fixe envoyée en permanence sur cette sortie

▷ Tempo : c'est le temps de pause entre les différentes caméras, réglable par caméra pour le mode Séquence.



Affichage : affiche une caméra en alarme.

) , cette caméra

Si une alarme se déclenche sur une caméra (contact et/ou vidéo Sensor sera affichée en plein écran en direct pendant la durée paramétrable dans Tempo. L'affichage direct reviendra dans le mode précédent l'alarme. Cette fonction vient en complément de la sortie SPOT



10 — Recherche

Recherche

Le DVR supporte un grand nombre de mode de recherche d'image, par le calendrier, par date et heure, par événements, etc.

1099/SDVR*_firmware_109



[1] Comment appeler le menu : Sélectionner le bouton "SEARCH" sur le panneau de façade, sur la télécommande, par un clic droit sur la souris puis par le choix de la loupe sur le menu qui est a l'affichage à l'écran.

[2] Sélection du mode de recherche.



[1] Calendrier: Recherche par le calendrier.

[2] Evénement: Recherche par différent événement.

[3] Date /heure: Recherche par une date et une heure spécifique.

[4] Origine : Lecture par l'enregistrement le plus ancien dans le DVR.

[5] Dernier : Lecture par l'enregistrement le plus récent dans le DVR.

Recherche par Calendrier.

Pour une recherche par calendrier:

| | RB | C H | er | CH | 6 (| g A | LENC |)A0(| RE | | | | | | | | Ľ | Ð |
|-----------------------|--------|-----|----------------|--------|---|-----------|-------------|-------|--------|-------|-------------|------|-------------|----------|-------------|----------------|---------|--------|
| | - 1947 | | Color Color | 1.000 | | | in second a | | | | | | | | | 14 | 1: | 12 |
| and the second second | | 2 | 01 | 3 | 1. A. | | heure | 0 1 | 134 | 5 6 | 7 1 | 9110 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 10 20 | и и в |
| | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cim | M | T | W | T | F | S | min | | | 15 | 20 19119 | 25 | 30 11111 | Б | 40 11111 | 45 | 50 | 55 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | TE I | 17 | 18 | 19 | 6 | | mmi | | ERNEN | | | | () I I I | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 97 | 28 | 29 | 30 | | | | 9 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -11 | | | | | | | | | | | |
| | | | i.ui | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| Die | que | | | | and the second | a 7 | 14 | | | | | | | 1010 | | | | NUMBER |
| 1 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | ATATA Atata | | |
| L | | | | 21 - E | | <u></u> i | Origi | ne 20 | 010/06 | 16 09 | :56:2 | 7 | Derr | iier 1 | 20107 | 06/1 | 6 0 9 1 | 56:03 |

1099/SDVR*_firmware_109

- [1] Disque : Précise quel disque dur doit être utilisé pour la recherche : Principal ou Miroir.
- [2] Si des enregistrements sont présents, les dates concernées sont rouges. Sélectionner en cliquant la date voulue.
- [3] Choisir ensuite l'heure dans le tableau à droite.
- [4] Choisir ensuite les minutes avec un double-clique pour démarrer la lecture

Recherche par Date/Heure

Vous pouvez spécifier une date et une heure précise.



- [1] Camera : Choisir le canal désiré.
- [2] Disque : Non utilisé.
- [3] Date/heure : Entrez la date et l'heure de recherche.

Recherche par événement

C'est la recherche par rapport à un événement mémorisé dans le DVR. (Le nombre de canal est différent si votre DVR est un 16Ch/9Ch/4Ch)



- [1] Camera: Choisir tous, un ou plusieurs canaux.
- [2] Date/Heure : Entrée la date et l'heure de recherche.
- [3] Evénement : Choisir le type d'événement à rechercher.
- [4] Disque : Non utilisé.

Si vous choisissez un événement dans la liste la lecture démarre.

Bouton de contrôle des recherches

Description des boutons de Recherches

[Bouton de direction sur façade]



- [1] Lecture ou Pause
- [2] Lecture arrière et contrôle de la vitesse arrière
- [3] Contrôle de la vitesse avant.
- [4] Bouton Stop (Il arrête la fonction courante et retourne au menu précédent).

[Utilisation de la souris]



- [1] Recherche 5 minutes en arrière.
- [3] Lecture arrière
- [5] Pause
- [7] Contrôle de vitesse de relecture
- [9] Changement de multi vision
- [11] Ecoute audio

- [2] Contrôle de Vitesse de la relecture arrière
- [4] Arrêt
- [6] Recherche
- [8] Recherche 5 minutes en avant
- [10] changement de groupe de multi vision
- [12] Changement du mode Désentrelacé

X Désentrelacé : Quand vous cherchez une image enregistrée en 704X576, si la vidéo vite tremble, le mode désentrelacé réglera ce problème.



Sauvegardes et exportations des images, vidéos et journaux

La sauvegarde peut être faite par le bouton 'BACKUP' sur le panneau de façade, par la télécommande, ou sur l'icône de la souris (cliquez sur le bouton droit de la souris).

Cliquez sur 🎽

pour sélectionner la sauvegarde des images

| ARCHIVAGE | | • • 2 |
|--|---|-------------------------------|
| | 5 6 7 8 9 10 H 12 | 13 14 15 16 |
| The second s | 2010/06/1609:56:27 ~ 2010/06/1609:56:03 | 09:56 |
| 2010 | heure 0 11 2 13 4 15 6 7 11 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 |
| 6 | min 0 5 10 15 20 25 30 | 15 40 45 50 55 |
| Dim M T W T F S | | |
| 1 2 3 4 5 | | |
| 6 🚺 8 🧕 10 11 12 | | |
| 13 14 15 15 17 18 19 | | |
| 20 21 22 23 24 25 26 | | |
| 27 28 29 30 | | |
| | | |
| Післив | | |
| Disgue Principal | | |
| Disque Miroir | 2010/06/16 09:55 🔶 2010/06/16 | 09:56 Suivant-3 |

[1] Choisissez le canal à sauvegarder



[2] Si vous choisissez la date au moyen du calendrier, il montre s'il y a des données enregistrées à la date choisie.

| | | 2 | 01 | 3 | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 6 | | | |
| Dim | Μ | Т | ₩ | Т | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9, | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

[3] Cliquez sur le cadre de gauche dès que vous choisissez le temps de début et sur le cadre de droite dès que vous choisissez le temps de fin. Ensuite, cliquez sur le bouton 'SUIVANT'.

2010/06/16 09:56 Suivant +43+ 2010/06/16 09:56

[4] Choisissez le périphérique et les options à inclure.

| 1099/SDVR*_firmware_109 | |
|---|--|
| | |
| Peripherique Taille de l'Archive Insuis USB Origine / 2010 / 06 / 15 09 : 56 Imaula Demier 2010 / 06 / 15 09 : 56 Imaula | |
| | |
| Pariphérique MO Données MO | |
| Archivage | |

• sélection du périphérique : Choisissez entre USB et CD/DVD.

USB : Utilisera le port USB en façade, pour une clé USB ou un disque dur CD / DVD-RW : pour graver un CD ou un DVD

• Inclus : Inclure l'option choisie.

Logiciel de relecture : Le logiciel permettant de relire les images sera inclus. Audio : Sauvegarde le fichier audio avec la vidéo dans la sauvegarde.

Taille de l'archive : Affiche la taille disponible sur le support, et calcule la taille de l'archive. Ceci permet de vérifier qu'il y a assez de place sur le support.

Il vous sera ensuite demandé le mot de passe pour effectuer la sauvegarde. Ce mot de passe sera demandé pour relire la sauvegarde sur le PC.

Une fois la sauvegarde finie, vous disposerez sur le support d'un programme exécutable appelé « viewer.exe », et d'un fichier dont l'extension est .dat : par exemple 30082010150700.dat

| .H1 | 3.1.4.6 F:\viewer.exe CH2 | СНЗ | CH4 | |
|-------------|--|---|--------------------------------|--|
| | CH6 | CH7 | СН8 | |
| | CH10 | СН11 | CH12 | |
| | CH14 | CH15 | CH16 | |
| | ∎ II IÞ ► → 円 | 田 田 ப C Debut | | |
| Sélection e | t ouverture du fichier .DA | AT contenant les images o ande type magnétoscope | des caméras pour la lecture | |
| _ | | | | |
| : Ouvre une | boîte de sélection de ficl : Permet de choisir le typ | hiers ve de mosaïque à afficher | | |

| | 1099/SDVR*_firmware_109 |
|--------------------|---|
| Sauvegarde des jo | urnaux : |
| Cliquez sur 🛃 pour | sélectionner la sauvegarde des journaux |
| | |
| | It derives de Recherche II Origine 30 8 - 2010 - II Dernier 30 8 - 2010 - |
| | Votes Sansor Capitear Absence Vidés Système C |
| | Origine 23/06/2010 15:34:35 Dernier 30/06/2010 15:333 |

Vous devez spécifier les dates calendaires de début et la date de fin de la période que vous souhaitez sauvegarder.

Vous devez ensuite préciser le type de journal à sauvegarder :

| Vidéo Sensor | X |
|---------------|---|
| Capiteur | 0 |
| Absence Vidéo | |
| Système | 0 |

| Vidéo Sensor : journal des alarmes déclenchées par vidéo Sensor |
|---|
| Capteur : Journal des alarmes déclenchées par entrée d'alarme |
| Absence vidéo : journal des pertes de signal vidéo |
| Système : toutes les actions effectuées sur l'enregistreur, y compris |
| les exportations d'images |

Pour effectuer par exemple une sauvegarde des actions des opérateurs :



| Asshivag | e uternal |
|---|-------------------------------|
| log3004 | 82010153327.txt |
| Vous pouvez alors effectuer la sauvegarde en cliquant sur | Archivage 🖃 |
| Vous obtiendrez sur le support un fichier texte, dont le nom figure dans | la hoîte de dialoque |
| vous obtendrez sur le support un nemer texte, dont le nom ngare dans | na bone de dialogue. |
| l contiendra par exemple les informations suivantes : | |
| Code WEB : H9F5043800001080 | Identificateur unique de |
| CH 1 : BUREAU | L'appareil Nom des caméras |
| CH 2 : Ch2 | |
| CH 3 : Ch3 | |
| CH 4 : Ch4 | |
| 30/08/2010 15:20:48 Escape Paramétrage admin | |
| 30/08/2010 15:20:12 Entrée d'Paramétrage admin | |
| 30/08/2010 15:18:32 ARCHIVAGE CH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Caméras sauvegardées |
| 30/08/2010 15.18.52 ARCHIVAGE admin 30/08/2010 15.07.00 ~ 30/06/2010 15.05.00 | norodatage de r'export |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

11 — Caractéristiques techniques

| | | 4ch | 9ch | 16ch | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|---------------------------|--|--|
| Système d'exploitation | | Linux embarqué | | | | |
| Compression Vidéo | | H.264 | | | | |
| Compression Audio | | G723.1 | | | | |
| Vidéo standard | | NTSC / PAL | | | | |
| Vidéo In/Out | Entrée | 4Ch | 9Ch | 16Ch | | |
| | Sortie | By-pass Out (4/9/16), Composite (1), Spot(1), S-VHS(1) VGA(1) | | | | |
| | Résolution | Max. 1280 x 1024 | | | | |
| | Affichage | TV, CCTV, VGA Monitor (Sélectionnable) | | | | |
| Direct | | Temps réel | | | | |
| Mode multi vision en direct | | 1, 4 | 1, 4, 6, 8, 9 | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 | | |
| Rés. | PAL | CIF (352 X 288), 2CIF (704 X 288), D1 (704 X 576) | | | | |
| enregistrement | | | | | | |
| Vitesse d'enregistrement | CIF (PAL) | 100 ips | 225 ips | 400 ips | | |
| | 2CIF (PAL) | 100 ips | 200 ips | 200 ips | | |
| | D1 (PAL) | 100 ips | 100 ips | 100 ips | | |
| Mode d'enregistrement | | Urgence, calendrier, contact, Mouvement, contact ou mouvement, | | | | |
| | | Pré & Post enregistrement en alarme | | | | |
| Recherche - | Mode | Calendrier, Date & Heure, Evénement | | | | |
| | Vitesse | x1, x2, x4, x8, x10(max) | | | | |
| Audio | entrée/sortie | 4/1 | | | | |
| | Volume | Ajustable | | | | |
| Entrée Contact / Sortie d'alarme | | 4/1 | | | | |
| PORT | RS-232 | - Clavier Externe & PTZ | | | | |
| | RS-485 | | | | | |
| | LAN | 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ-45) – IP Fixe, DHCP & DDNS | | | | |
| Transmission Réseau | | Vidéo Double flux (Enregistrement Local & Transmission réseau) | | | | |
| Visu. distante | IE | CMS, Serveur WEB dédié (http://www.livesecu.com), IE | | | | |
| Sauvegarde - | Interne | ODD BACKUP (OPTION) | | | | |
| | Externe | Sauvegarde local par clé USB, Réseau | | | | |
| HDD | | (2 x SATA HDD) ou (1 x SATA HDD & 1 x SATA dvd RW) | | | | |
| Contrôle du système | | Bouton de façade, Souris USB, Télécommande, Clavier externe | | | | |
| Etc. | | Contrôle PTZ par joystick virtuel (pilotage par souris) | | | | |
| | | Logiciel de relecture intégré en sauvegarde & export AVI | | | | |
| Alimentation | | Adaptateur 12V 5A | | | | |
| Température d'utilisation | | 0°C ~ 40°C | | | | |
| Dimension | | 430 mm(W) X 54mm(H) X 315mm(D) | | | | |
| Poids | | 3.5Кg | | | | |







NOTES :