

Référence produit	DLISA/I
Description du produit	Platine défilement des noms LISA

### Platine de rue



#### NB : Tête de lecteur non fournie

Numéro	Référence de la pièce	Description
1	L500600	Face Inox seul (Inox 316L finition brossée)
2	M5/25	Vis anti-vandale embout Urmet
3	L500601	Bloc complet avec électronique
4	2V500552	Capot de protection
5	2V500551	Membrane de protection ( emplacement pour carte relais optionnelle C83/2R )
6	2V500556	Lot de borniers de couleurs
7	653950	Fusible 5x20 T300mA (lot de 10)
8	2V500553	Joint d'étanchéité façade
9	2V500514	Fenêtre de protection caméra et HP avec joint
10	2V500515	Fenêtre de protection afficheur avec joint
11	2V500544	Clavier 4 touches - couleur argent
12	2V500539	Clavier 12 touches - couleur argent
13	2V500518	Micro avec joint d'étanchéité
14	2V500520	Caméra couleur
15	2V500521	Détecteur de présence avec câble
16	2V500522	Led infra-rouge + joint
17	2V500523	Haut-Parleur avec gomme
18		Emplacement pour boucle auditive optionnelle (Ref. BM83)
19	L500602	Carte mère pour afficheur 2 lignes
20	2V500557	Vis de fixation du bloc M3x6 (lot de 10)
21	2V500549	Afficheur OLED 2 lignes avec rallonge

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	1/ 20



### Fond d'encastrement



Numéro	Référence de la pièce	Description
22	BE83/M	Fond d'encastrement métallique
23	ECROU	Écrou cage

Fonction des perçages disponible sur le fond d'encastrement :					
Numéro	Référence de la pièce				
А	Passage de câble diamètre 25mm				
В	Fixation arrière du fond d'encastrement par vis				
	(perçage diamètre 4mm)				
С	Fixation latérale pour installation dans porte métallique ou poteau technique (4 de part et				
	d'autre du fond)				
	(perçage diamètre 4mm)				

### Outils de montage et accessoires



Numéro	Référence de la pièce	Description
24	60050001	Embout seul pour vis M5/25
25	9904/1	Manche + embout pour vis M5/25
26	DB00000999	Sachet de gel silice déshydratant (lot de 10)
27	VLISA/I	Visière anti-pluie pour DLISA/I
28	BVLISA/I	Cadre saillie avec visière pour DLISA/I

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	2/20

LISÂ

Dimensions générale en mm



Plan de découpe en mm pour pose sur porte ou poteau métallique



LE BAS DE LA DECOUPE DOIT SE TROUVER A 95CM DU SOL FINI



	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	3/ 20



## Encastrement du bloc électronique ( sans façade ) porte ou poteau métallique

Nous consulter pour obtenir les plans côtés 2D et 3D.





Numéro	Référence de la pièce
5	Vis de fixation du bloc
22	Poteau technique ou porte métal
24	Contre-plaque pour intégration « affleurante »
25	Bloc complet LISA

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	4/ 20

LISÂ

### Synoptique général

Schéma d'installation pour 1 entrée 1 colonne



Schéma d'installation pour 1 entrée platine interphonie LISA et une entrée annexe contrôle d'accès :



	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	5/ 20

LISÂ

### Éléments de l'installation et versions minimum



			1
L	S	5	Ň
_	-		

Platine de rueVersion minimumDate disponibilitéDLISA/IFV102611/10/2019



### Centrale de gestion à distance

Numéro	Version minimum	Date disponibilité version
IPCV1083	FV2133	18/09/2019



### Tête de lecture Vigik / Résident

Numéro	Version minimum	Date disponibilité version
T25VK2	FV5118	02/08/2019



### Alimentations

Numéro	Version minimum	Date disponibilité version
1083/20	1083/20A	01/04/2018
8500/2	/	/



#### MODEM

Numéro	Version minimum	Date disponibilité version
MODEML4G	FV1023	01/04/2018
MODEM/PSM	/	/
(support)		



#### Plateforme de gestion

Numéro	Version minimum	Date disponibilité version
Visiosofweb	5.07	16/12/2019 (débloqué LISA au
		24/12/2019)

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	6/ 20

LISÂ

Programmation de l'installation sous VISIOSOFTWEB

- 1- Aller sur la page web avec Internet Explorer : http://www.visiosoftweb.com
- 2- Installer le module complémentaire ( suivre le cheminement proposé )
- 3- Raccorder l' encodeur et inscrivez-vous

VIS	NOSOFT WEB	Présentation de VisiosoftWeb	
		relechargez	Cliquez ici
	Nom d'accès	Inscrivez-vous	
	Mot de passe	Mot de passe oublié ?	
		Testez encodeur / activeX	
		Pilotes USB	
	VALIDEZ	Notice d'installation	

- 4- Ouvrir Visiosoftweb avec le nom, mot de passe et clé web positionnée sur l'encodeur puis cliquer sur Validez
- 5- Créer un nouveau site (Nouveau puis Ajouter un Site) :



6- Répondre au 3 questions indiquant la composition du site Site 2VOICE : OUI, Home Book System : NON, Vachette : NON

J SITE001	
Voice     Votre site est équipé de centrales nouvelle génération      ou votre site est équipé d'interphonie 2Voice ?	O Oui O Non
Votre site est-il un site Home Book System ?	O Qui O Non
Vachette Votre site est-il un site avec des clés Vachette (DUO-TRIO)?	O Qui O Non

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	7/ 20

7- Renseigner les information du site : Nom, Adresse, Responsable puis cliquez sur le mode de gestion du site en Tel2Voice et Valider

Propriétés du Si	te	
Nom		SITE001
Adresse		
Responsable		
Téléphone		
Commentaires		0
Mode de gestior	n du site	
Lecture écriture		
Tel2Voice		
tatl	Valider	Annuler

8- Email du contact

Il est important de renseigner un ou plusieurs email de contact afin de pouvoir recevoir des alertes type Fin d'abonnement Tel2voice par exemple ( pas de publicité ).

Tel2Voice Emails de contacts pour suivi d'activation des modems Tel2Voice	
	Ajouter un destinataire -

9- Ajouter un modem TEL2VOICE en cliquant sur Ajouter un modem

Nom	N° de modem	Date d'expiration
Ajouter un modem	En cas de mise à jour du site, les év	ènements des centrales sont effacés!

10- Indiquer le Nom du modem (par exemple le nom de l'entrée du bâtiment)

Indiquer le N° de Modem et le N° abonnement (vous trouverez les informations sur l'étiquette collée sur le modem T2V ou en première page de cette notice).

Ajout d'un modem Tel2Voice
Propriétés       Nom       N° de modem       N° d'abonnement
Valider

11-Il faut maintenant ajouter une centrale type IPCV qui sera rattachée au modem.

Dans le site, puis PARAMETRE puis Modems Tel2Voice puis Ajouter une centrale

Liste des centrales du modem Telzvoice		
T Ajouter centrale	Rechercher les périphériques	
Nom de la centrale	Numéro de la centrale	

Puis entrer le Nom de la centrale, le Numéro de série de la centrale et le mot de passe.

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	8/ 20



Puis ajouter une porte en sélectionnant la porte dans la « Liste des portes de la centrale » puis en cliquant sur pour ajouter la porte au site.

Centrale IPCV1S2	1			
Nom de la centrale	1			
Numéro				
Mot de passe actuel (Par défaut : 0000)				
Confirmation du mot de passe				
Liste des portes Site	]	N°	Liste des portes Centrale	
	<< >>	1		Ouvrir
Υ				

Pensez à valider la page avant de quitter

12-Créer une résidence interphonie

Aller dans Interphonie puis ajouter une résidence

94 <i>1</i>				
🖶 🚆 Portes				
🕀 📃 Modems GPRS				
Modems Tel2Voic		00100000 0011		
🕂 📁 Profils d'accès Re	2			Uii
Profils horaires     Ajouter résidence	Exporter résidences (et platines) TOutils SYSDBA			
- Interphonie Résidence	Jes l	Numéro	Actions	
Faire attention que la case TEL	2VOICE est cochée :			
Residence02				
Résidence				
Nom	Residence02			
Résidence avec interphonie Tel2Voice ?	Oui O Non			

13- Ajouter une colonne

Residence02				
Ajouter colonne Supprimer	Exporter platines			
Résidence Vor Nom Résidence avec interpho Numéro Valider	Residence nie Tel2Voice ?  © Ou  O	32 Non	Annuler	
Colonne	Code (1)	Numéro		
(1) Utilisé lors de l'export et l'Import	t à partir d'un fictiler CSV.			
Platine		Type de platine		

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	9/ 20



14- Ajouter une platine

Colonne		
om	Colonne00	
ıméro	00	

Choisir le modèle de platine LISA (les autres modèles ne sont pas conformes pour LISA), sélectionner la colonne à rattacher.

Puis le modem Tel2Voice que l'on souhaite affecter à la platine et enfin sélectionner la colonne à rattacher (Modem LISA créé précédemment).

Platine         Nom       Platine01         Porte       PORTE 001         Modèle de platine       LISA ✓         Type de platine       Secondaire S00         Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s) gardien(s)       Colonne00         gardien(s)       Sélectionner une colonne / poste gardien ✓         La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.         Ajouter un modem Tel2Voice	Ajouter platine Supprimer platine Logo		
Nom       Platine01         Porte       PORTE 001         Modèle de platine       LISA ✓         Type de platine       Secondaire S00         Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s) gardien(s)       Colonne00         gardien(s)       Sélectionner une colonne / poste gardien ✓         La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.       Ajouter un modem Tel2Voice	Platine		
Porte       PORTE 001       Image: Coloma and the second aire sec	Nom	Platine01	D
Modèle de platine       LISA          Type de platine       Secondaire S00         Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s) gardien(s)       Colonne00         gardien(s)       Sélectionner une colonne / poste gardien          La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.         Ajouter un modem Tel2Voice	Porte	PORTE 001	inn.
Type de platine       Secondaire S00         Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s) gardien(s)       Colonne00         Sélectionner une colonne / poste gardien -         Sélectionner une colonne / poste gardien -         La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.         Ajouter un modem Tel2Voice	Modèle de platine	LISA V	日日
Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s)         gardien(s)         Colonne00         Image: Sélectionner une colonne / poste gardien -         La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.         Ajouter un modem Tel2Voice	Type de platine	Secondaire S00	
Sélectionner une colonne / poste gardien - La platine appelle les numéros de téléphone des résidents via son modem Tel2Voice.	Colonne(s) rattachée(s) ou poste(s) gardien(s)	Colonne00	
Ajouter un modern Tel2Voice	La platino appollo los numéros do télén	Sélectionner une colonne / poste gardien -	
Ajouter un modem Tel2Voice	La plaurie appelle les numeros de telepi		
		Ajouter un modem Tel2Voice	

### 15- Ajouter les appartements

Cliquez dans EXPLOITATION puis Clés / Appartements puis Appartements



Urmet France	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	10/ 20



Puis cliquer dans Appartements et Création Auto

🍣 Appart	ements		
<b>Groupes</b>	T Appartements	🔻 Clés	🔻 Mise à jour Appartement
Section 2 Contract of the section of			

16-Création automatique des appartements

Indiquer le nombre d'appartements, le libellé (nom commence par...), nb de clés par appartement. La colonne interphone puis Valider

La colonne interphone puis Valide	r.
🍣 Création automatique des appartemen	ts
Appartements	
Nombre d'appartements	1
Libellé	
Commencer au n°	1
Prévisualisation	
nom d'appartement	001
nom d'une clé	001CLE001
Clé(s)/Appartement	0
Télécommande(s)/Appartement	0
Télécommande(s) 4 boutons 868/Appartement	0
Télécommande(s) 4 boutons 433/Appartement	0
Profil d'accès	Profil 01 V
Groupe	✓ 3
Туре	Non defini V
Exposition	Non defini V
Nombre d'occupants	0
Interphonie	
Colonne	<b>v</b>
Valider	Annuler

17- Ajouter un numéro de téléphone

Cliquer dans le 1<sup>er</sup> appartement :

🍫 Appartements					
🔻 Groupes 🛛 🔻 Appartements 🔍 🏹 Clés	🔻 Mise à jour Appartement				
🍫 Liste des appartements			_		
	Appartements 1 à 2	sur 2			
Nom Appart.	Code Appel	Code combiné/ Tel	Actions		
🔲 🧐 APPART 001	1	-	D 💿 🗊		
🗌 🥐 APPART 002	2		201		
Appartements 1 à 2 sur 2					

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	11/ 20



🏶 APPART 001						
Ajouter clé Lire tous les n	uméros de clés Supp	rimer Exporter clés	3			
Appartement						
Nom		APPART 001				
Groupe				~		
Colonne		Colonne00		~	<b>.</b>	
Modèle de platine		LISA				
Code Appel		1				
Valider					Annuler	
Badges de l'appa	rtement		_			
		Clés 1 à 1 sur 1				
Nom	Prénom	Prénom affiché	Affiché	C. gravure	Actions	
🗆 🛈 🌄						
🗆 👸 DURANT			Oui	FFFFFFF	D> 🔘 🗊	
		Clés 1 à 1 sur 1				
Liste des numéro	s appelés et des	mobiles notif	iés			
Apputer un numéro Export	ter la fiche technique	Changement de locatai	re			
✓ Installation l'ap	✓ Installation l'application mobile Tel2Voice					
L'application mobile <b>Tel2Voice</b> réceptionne les notifications ainsi que la vidéo lors des appels depuis la platine de rue. À l'installation de l'application, il vous sera demandé un identifant d'appartement.						
Identifiant de l'apparte	ement	19514-15898-215	ED			
Date de création du c	ode	le 16/12/2019 à 15	5:14			

Cliquez sur Ajouter un numéro

Saisir le n° de téléphone puis valider

Ajouter	un numéro de téléphone
N° de téléphone Ne recevoir que les notifications	+33
Valider	Annuler

Après l'ajout, n'oubliez pas de valider la page

Ordre d'appel	N° de téléphone	Actions
1 🚦	+33 6 64 ** ** 25	Û
Mobiles et tablette	s notifiés	Actions
Valider		Annuler

Nota bene : L'information « Identifiant appartement » peut être transmis au résident. Il pourra ainsi que ajouter son numéro de téléphone directement à l'aide de l'application pour smartphone TelVoice.

Urmet	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	12/ 20



## 18- Ajouter une clé résident

Cliquez sur Ajouter une clé :

🤗 АРРТО	01	_	_
Ajouter clé	Lire tous les numéros de clés	Supprimer	Exporter clés
Appar	tement		

Indiquer le nom et prénom du résident puis Valider

Nouvelle clé		_
Clé Nom		
Prénom		(Pring)
lype de cie Code gravure électronique	Cie de Proximite	6
Code clavier (chiffres uniquement) Profil d'accès	A ou * B ou #	
<ul> <li>         Informations complémentaires     </li> </ul>		
Permanent		
Valider		Annuler

Indiquez si vous souhaitez que le nom soit affiché sur la platine

### Puis cliquer sur valider

Affichage sur la platine	● Oui O Non
Code Appel	2
Code combiné	00001
Platine	Rue des cerisiers
Profil horaire d'affichage	24h/24, 7j/7 🗸
Informations complémentaires	;
Permanent	$\checkmark$
Valider Lire clé	Annuler

Vous pouvez renseigner manuellement le numéro de la clé ou faire « Lire clé » et poser la clé sur l'encodeur.

Type de clé	Clé de Proximité	~
Code gravure électronique	Modifier	
Code clavier (chiffres uniquement)	A ou * B ou #	
Picots		

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	13/ 20



## **EXPLOITATION sous VISIOSOFTWEB**

Cette section explique comment changer un nom et un badge.

Connectez-vous à VisiosoftWeb puis sélectionner le site concerné et enfin, dans l'exploitation, l'appartement concerné :



Pour modifier le numéro de téléphone du résident, cliquez sur la poubelle puis sur Ajouter un numéro :

Liste des numéros	appelés et des mobiles	s notifiés					
Ajouter un numéro Exporte	la fiche technique Changement c	de locataire					
✓ Installation l'application mobile Tel2Voice							
L'application mobile l'installation de l'appli	el2Voice réceptionne les notifications cation, il vous sera demandé un identi	s ainst <del>que la vidéo</del> lors des appels depuis la platine de rue. À ifant d'appartement.					
Identifiant de l'apparter	nent 19514-158	98-215ED					
Date de création du co	le aujourd'hui	i à 15:14					
Ordre d'appel N°	de téléphone	Actions					
1 🚺  🤇	+33 6 70 ** ** 23	Û×					

### Entrée le numéro de téléphone puis Valider

Ajouter u	in numéro de téléphone
N° de téléphone	+33
Ne recevoir que les notifications	
Valider	Annuler

#### Pensez à valider la fiche avant de sortir



	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	14/ 20



Pour modifier le nom du résident, cliquez dans la clé puis modifier le nom.

Rechercher 👂 🎯		Ajouter clé Supprimer la clé Déplacer la clé	Dupliquer la clé Expo	rter Historique de la clé
	^	Clé		
E Clés / Appartements		Usage	Résident	
👜 🔒 Clés supprimées		Nom	DURANT	×
Clés non-résidents		Prénom		C" MBI
Appartements		Prénom affiché		
DURANT		Type de clé	Clé de Proximité	~
- FSITE002 - Evoice	~	Code gravure électronique	FFFFFF	Nodifier
Mes favoris	9	Code clavier (chiffres uniquement)	A ou *	B ou #

Pour modifier le badge, dans « Code gravure électronique », cliquer sur Modifier et saisissez le nouveau numéro de badge.

Rechercher 🔎 🍥		Ajouter clé Supprimer la clé Déplacer la clé	Dupliquer la clé Exporter	Historique de la clé
	^	Clé		
🛓 🏹 Clés / Appartements		Usage	Résident 🗸	
Clés supprimées		Nom	DURANT ×	
E Clés non-résidents		Prénom		and the second s
Appartements		Prénom affiché		
E MAPPART 001		Type de clé	Clé de Proximité	
E DURANT		Code annung (lasterations		
⊕- If SITE002 G @voice	Ť	Code gravure electronique	Modili	er
Mes favoris	8	Code clavier (chiffres uniquement)	A ou *	ou #
Avant de quitter, cliquez sur Va	lide	r /	/	

### Avant de quitter, cliquez sur Valider

Valider Lire clé	 Annuler

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	15/ 20



### Notice utilisateur de la platine LISA DLISA/I

La platine est équipée d'un détecteur de présence déclenchant le réveil de la platine uniquement lorsqu'une personne se présente devant la platine et émet un signal vocal d'accueil.

Les 4 touches situées sous l'écran permettent de naviguer dans les menus.

#### Recherche d'un résident et appel :

Appuyer sur le bouton situé sur le bouton correspondant à la flèche descendante (deuxième bouton en partant de la gauche) pour faire défiler les noms jusqu'au nom recherché.

Puis appuyer sur la touche « Appel » pour lancer l'appel.



#### UTILISATION DU CLAVIER D'APPEL DIRECT

	2	3
	5	6
7	8	9

La platine est équipée d'un clavier d'appel direct afin d'appeler le résident sans utiliser le répertoire des noms.

Exemple d'affichage : DUPONT Antoine 001

Tapez 1 sur le clavier puis la touche « Appel » afin de lancer l'appel

#### UTILISATION DU CLAVIER POUR OUVRIR LA PORTE

	2	3
	5	
7	8	9

Si la programmation a été prévue, il est possible de taper un code d'ouverture porte à l'aide du clavier précédé de la touche A.

#### SYSTEME MALENTENDANT



Si le pictogramme set présent sur la platine, cela signifie que la platine a été équipée d'un système pour les personnes appareillées d'un dispositif sonore compatible boucle T (Réf. BM83).

Basculer votre prothèse auditive sur la position T.

Information à titre indicative uniquement ; Celle-ci peut varier selon les modèles. Reportez-vous à la notice de votre appareil.



	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	16/ 20



### L'application de réception des appels sur smartphone (Tel2Voice)

### Comment ça marche ?

L'interphone permet de recevoir les appels des visiteurs sur votre téléphone fixe <u>et/ou</u> mobile ainsi que d'ouvrir la porte après avoir communiqué avec eux.



Principe de déroulement de l'appel :

- 1- Le visiteur appelle depuis la platine de rue
- 2- La platine lance l'appel :
  - A Si un téléphone fixe ou un smartphone sans l'application est déclaré en numéro 1 alors la platine appellera directement en GSM le 1<sup>er</sup> numéro et fera sonner le combiné interphonie du logement.

Sur non réponse, la platine enverra une notification puis appellera le 2<sup>ème</sup> numéro.

B - Si un smartphone avec l'application est déclaré en numéro 1 alors la platine envoie une notification.

Dans le cas où personne ne répond, la platine appellera le 1<sup>er</sup> numéro puis, sur non réponse, appellera le 2<sup>ème</sup> numéro.

- 3- Vous pouvez converser avec le visiteur
- 4- Vous pouvez ouvrir la porte au visiteur soit :
  - Avec la touche « porte » de l'application smartphone
  - Avec la touche « 0 » du téléphone fixe

Si l'option commande auxiliaire a été retenue, vous pourrez actionner une commande avec la touche « 1 » du téléphone .

Si vous possédez un smartphone Android ou IOS (Apple), vous avez la possibilité de télécharger l'application TEL2VOICE d'Urmet (application gratuite) qui vous offrira les services additionnels suivant :

- Réception de l'image du visiteur.
- Historique des appels.
- Définition de plage horaire d'indisponibilité.
- Modification des numéros de téléphone associés à votre appartement ainsi que l'ordre d'appel.
- Visualisation de tous les numéros de téléphone liés à votre appartement avec possibilité de suppression (afin de vous garantir plus de sécurité).

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	17/ 20



### Notice d'utilisation de l'application pour réception des appels sur smartphone Tel2Voice

Nota bene : l'application Tel2Voice est compatible Tel2voice (système hybride) et LISA (full GSM) ; Seul les informations indiquant un fonctionnement avec un moniteur ou un combiné audio sont compatible TEL2VOICE ( et non LISA ).

## **VOTRE IMMEUBLE S'ÉQUIPE D'UN NOUVEL INTERPHONE !**

Des travaux d'interphonie ont été réalisés dans votre immeuble afin de moderniser l'accès et la sécurité.

#### Comment ça marche ?

Suivant l'option choisie, l'interphone permet de recevoir les appels visiteurs, de les voir, de communiquer avec eux et bien sûr d'ouvrir la porte via :

- Le combiné d'interphonie audio ou vidéo de votre logement.
- et/ou votre téléphone fixe.
- et/ou votre téléphone mobile (avec ou sans application dédiée Tél2Voice).



JE REÇOIS L'APPEL SUR LE COMBINÉ D'INTERPHONIE AUDIO OU VIDÉO DE MON LOGEMENT



Je peux ouvrir la porte au visiteur grâce à la touche c et actionner une commande auxiliaire suivant option grâce à la touche c ou (exemple porte secondaire, éclairage hall, envoi ascenseur au rez-de-chaussée...).



C ou D

#### JE REÇOIS L'APPEL SUR MON TÉLÉPHONE FIXE OU MOBILE OU SMARTPHONE

1 Je réponds





Sur mon téléphone fixe ou mobile, je reçois un appel audio

Sur mon smartphone avec l'application Tel2voice, je prends l'apple en cliquant sur "Être appelé"



(2) J'ouvre la porte d'entrée du hall

Sur mon téléphone fixe ou mobile, je tape O pour ouvrir

hone Sur mon smartphone avec l'application uvrir Tel2voice, je clique sur "Ouvrir la porte".



2 numéros possibles + 3 numéros pouvant recevoir la notification pour converser, voir et ouvrir.

Je peux actionner une commande auxiliaire suivant l'option grâce à la touche 1 du clavier (exemple porte secondaire, éclairage hall, envoi ascenseur au rez-dechaussée...).

Pour tout problème technique sur l'interphone contactez votre gestionnaire d'immeuble

Pour une assistance concernant l'utilisation contactez Urmet Tel2Voice 0 825 95 95 95 95 Service 0,15 C / min

					hits appea
	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	18/ 20

0





### Ajouter ou supprimer un numéro de téléphone

Menu Configuration Puis Mon Appartement	Cliquer sur le i votre apparten	nom de nent	Cliquer   🛨 Pour ajouter un nur	néro	Pour supprimer un N° Cliquer sur le N° et Supprim
atl Orange F 40 13:51 * Configuration	ati Orange F 40 54:27	@ 4 ¥ 🗰)		Editer	ati Orange F 40 14:27 @ √ ♥ ■0 Ketour Périphérique OK
Plages Horaires     Mon appartement     Presentation	Tell2voice	>	Appartement : Tell2voice Code d'installation : 1911A- 'A0		Nom Téléphone
			Téléphone	>	Numéro appelé +337 55 Cet appareil recevra uniquement les notifications
			- 10010		Supprimer
C# @ *0	C R	ô	O <sup>m</sup> <sub>pn</sub>	+ °o	୍ମ 👔 🍅

### Historique des appels et Calendrier d'indisponibilité



### Téléchargement de l'application :



LISA

PAGE

19/20



#### Les recommandations d'installations

Cet appareil est exclusivement destiné à l'utilisation pour laquelle il a été conçu, à savoir le système de contrôle d'accès Résidents / VIGIK / Interphonie.

• Réaliser les connections et les branchements uniquement hors tension.

- Il a été étudié conformément aux normes en vigueur. Toute autre utilisation doit être considérée comme étant inappropriée. Le Constructeur ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant d'utilisations inappropriées ou illégitimes.
- L'exécution de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus.

• Après avoir retiré l'emballage, s'assurer que l'appareil soit intact.

• Les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, etc.) ne devront jamais être laissés à la portée des enfants, car ils constituent des sources potentielles de danger.

• Prévoir, en amont des appareils, un interrupteur approprié de sectionnement et protection, avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3mm.

• Avant de brancher l'appareil, vérifier que les données indiquées sur la plaque d'identification correspondent bien à celles du secteur.

• Ne jamais obstruer les trous ou les fentes de ventilation ou de dispersion de la chaleur.

• Avant d'exécuter toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation secteur, en mettant l'interrupteur de l'installation hors circuit. Ne pas utiliser de produits de nettoyage en spray.

• En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur général, sans endommager ni trafiquer l'appareil.

• Pour toute réparation, contacter le service après-vente autorisé par le constructeur.

- Lors d'un emplacement en extérieur ou zone humide, bien vérifier :
- La présence du joint d'étanchéité au niveau du capot avant sa fermeture.
- Le positionnement de l'appareil (passes- câbles vers le bas).
- Le non percement intérieur du boitier lors de la pose.

- Si possible, le rajout de silicone au niveau des passes câbles pour garantir un maximum l'étanchéité du boitier.

• Ne pas utiliser de rallonges pour le câble d'alimentation secteur.

• En cas d'infiltration de liquides ou de présence de corps étrangers dans l'appareil, s'adresser à un personnel qualifié pour les opérations de contrôle ou de réparation.

• Pour les réparations, utiliser exclusivement les pièces détachées fournies par le constructeur.

- L'installateur devra vérifier que les informations à l'attention de l'utilisateur soient présentes sur les appareils dérivés.
- Le non-respect des prescriptions ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil.

• Le pictogramme de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale la présence de tensions dangereuses. Ne pas ouvrir l'appareil.

• Le pictogramme du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale des composants critiques pour la sécurité ; n'utiliser que les composants fournis par le constructeur.

• Maintenir les câbles du contrôle d'accès à 30 cm minimum des câbles d'énergie, des appareils d'éclairage à fluorescence et à décharge d'antennes émettrices de radio.



• Le système ne fonctionne pas en cas de coupure secteur.

• Les câbles utilisés pour le raccordement des lecteurs et autres périphériques doivent être installés conformément aux indications décrivant le niveau 2 (environnement protégé) de la norme NF 61000-4-4.

	CHAPITRE	DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGE
Classeur technique	2	Dossier technique LISA	1	23/12/2019	20/ 20