urmet



Mod. 1760

DS 1760-067

Interactive Links

LBT 21258

# VIDEOCITOFONO 2VOICE VIVAVOCE WiFi 2VOICE HANDS-FREE WiFi VIDEO DOOR PHONE MONITEUR 2VOICE MAIN-LIBRES WiFi VIDEOINTERFONO 2VOICE MANOS LIBRES WiFi VIDEOSPRECHANLAGE 2VOICE VIVAVOCE WiFi VIDEO-INTERCOM 2VOICE HANDSFREE Wifi

Sch./Ref. 1760/15 (nero / black / noire / negro / schwarz / zwart)

Sch./Ref. 1760/16 (bianco / white / blanc / blanco / weiß / wit)



LIBRETTO D'USO COMANDI VOCALI BOOKLET FOR USE OF VOICE COMMANDS LIVRET D'UTILISATION DES COMMANDES VOCALES MANUAL DE USO DE LOS COMANDOS DE VOZ BENUTZERANLEITUNG FÜR SPRACHBEFEHLE GEBRUIKERSHANDLEIDING STEMCOMMANDO'S Les fonctionnalités décrites dans le livret suivant se réfèrent à la version du firmware 1.1.0-32 du moniteur 1760/15 et /16.

Interactive Links

49 Le document contient des <u>LIENS INTERACTIFS</u> pour rendre la consultation plus rapide et plus efficace.



# SOMMAIRE

1	CON	IMANDES VOCALES	.35
	1.1	Allumage de l'écran et activation des commandes vocales	.36
	1.2	Activation de la phonie	.36
	1.3	Mettre fin à la conversation	.37
	1.4	Ouverture porte piétonne	.38
	1.5	Ouverture porte cochère	.39
	1.6	Activation d'une fonction auxiliaire	.40
	1.7	Appel au standard	.41
	1.8	Activation automatique	.41
	1.9	Affichage des éventuelles caméras supplémentaires des postes d'appel	.42
	<u>1.10</u>	Envoyer une alarme panique	.43
	<u>1.11</u>	Désactiver une alarme panique	.44
	<u>1.12</u>	Activation du bouton Yokis	.44
	<u>1.13</u>	Activation de la fonction « Mute »	.45
	<u>1.14</u>	Désactivation de la fonction « Mute »	.45
2.	ICÔN	IES DE SIGNALISATION COMMANDE VOCALE NON ACTIVÉE	.46
	2.1	Aucune connexion à l'internet	.46
	2.2	Connexion à l'internet non configurée	.46
	2.3	Connexion à l'internet ne fonctionnant pas	.47
	2.4	Commande vocale non valable	.47
	2.5	Commande vocale hors contexte	.48
3.	ACTI	VATION COMMANDES VOCALES	.48

# 1 COMMANDES VOCALES

Le moniteur permet l'activation de certaines fonctions de moniteur à l'aide de commandes vocales. En prononçant certaines phrases, il est possible, par exemple : de répondre à un appel ou d'ouvrir la porte piétonne sans avoir à appuyer sur les touches de l'écran.

**ATTENTION !** Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans le moniteur maître, il est nécessaire que :

- le moniteur soit configuré en mode Confort ;

- la fonction de renvoi d'appel soit configurée dans le moniteur.

Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans tout moniteur esclave, le WiFi doit être configuré sur le dispositif.

Activer la fonction dans le menu de configuration du moniteur (se référer au chapitre « <u>Activation et</u> <u>configuration des commandes vocales</u> »).

Pour activer les commandes vocales, il faut passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.



Le moniteur émet un signal sonore « BIP » de confirmation et l'écran affiche la fenêtre contextuelle suivante :



Après le signal sonore, il est possible de prononcer la commande vocale.

Voici les instructions d'utilisation relatives à l'activation de fonctions à l'aide des commandes vocales.

### 1.1 ALLUMAGE DE L'ÉCRAN ET ACTIVATION DES COMMANDES VOCALES

#### Au repos (écran éteint)

• Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.

### 1.2 ACTIVATION DE LA PHONIE

Il est possible d'activer la phonie dans les 2 modes suivants :

#### 1. En attente de réponse (lors de la réception d'un appel)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Répond à l'appel »
  - « Relier »
  - « Répondre »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### 2. En mode activation automatique

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Insertion automatique »
  - « Caméras »
  - « Appareils photo »

- Passer encore 1 fois la main devant le capteur IR du moniteur.
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Activer l'audio »
  - « Je veux parler »
  - « Activer le microphone »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



# 1.3 METTRE FIN À LA CONVERSATION

#### En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Raccrocher »
  - « Fermer »
  - « Fin d'appel »



### 1.4 OUVERTURE PORTE PIÉTONNE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

#### 1. Au repos (écran éteint)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Ouvre la porte »
  - « Ouvrir »
  - « Porte ouverte »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### 2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Ouvre la porte »
  - « Ouvrir »
  - « Porte ouverte »



### 1.5 OUVERTURE PORTE COCHÈRE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

#### 1. Au repos

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Ouvrir le portail »
  - « Ouvre le portail »
  - « Ouverture de portail »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### 2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Ouvrir le portail »
  - « Ouvre le portail »
  - « Ouverture de portail »



### 1.6 ACTIVATION D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

Une fonction auxiliaire peut être activée des 2 manières suivantes :

#### 1. Au repos (écran éteint)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Activer 1, Activer 2, etc »
  - « Activation 1, Activation 2, etc »
  - Les commandes sont au maximum 10.

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### 2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Activer 1, Activer 2, etc »
  - « Activation 1, Activation 2, etc »

Les commandes sont au maximum 10.



### 1.7 APPEL AU STANDARD

#### Au repos

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Appeler le concierge »
  - « Appeler le centrale »
  - « Contacter le centrale »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### **1.8 ACTIVATION AUTOMATIQUE**

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Insertion automatique »
  - « Caméras »
  - « Appareils photo »



### 1.9 AFFICHAGE DES ÉVENTUELLES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES DES POSTES D'APPEL

Les images prises par les éventuelles caméras supplémentaires peuvent être affichées dans les 2 modes suivants :

#### 1. En attente de réponse

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Caméra suivante »
  - « Prochain caméra »
  - -« Prochain »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



#### 2. En mode activation automatique

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Insertion automatique »
  - « Caméras »
  - « Appareils photo »



- Passer encore 1 fois la main devant le capteur IR du vidéophone.
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Caméra suivante »
  - « Prochain caméra »
  - « Prochain »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



### 1.10 ENVOYER UNE ALARME PANIQUE

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Activer l'alarme de panique »
  - « Aide »
  - « Aide d'appel »



### **1.11 DÉSACTIVER UNE ALARME PANIQUE**

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Alarme de panique fini »
  - « Désactivez l'alarme de panique »
  - « Très bien »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



### 1.12 ACTIVATION DU BOUTON YOKIS

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes, par exemple :
  - -« Yokis 1, Yokis 2, etc. »
  - « Activer Yokis 1, Activer Yokis 2, etc. »
  - « Activer bouton Yokis 1, Activer bouton Yokis 2, etc. »

Le nombre de boutons est limité à 8.



### 1.13 ACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Mode silencieux »
  - « Désactiver la sonnerie »
  - « Ne pas déranger »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



### 1.14 DÉSACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
  - « Mode sonnerie »
  - « Activer la sonnerie »
  - « Ça sonne »



# 2. ICÔNES DE SIGNALISATION COMMANDE VOCALE NON ACTIVÉE

On reporte ci-après la description des icônes de signalisation en cas d'échec de l'activation d'une commande vocale ou de l'activation à l'utilisation des commandes vocales.

### 2.1 AUCUNE CONNEXION À L'INTERNET

Il videocitofono visualizza il seguente pop-up, se il WIFI non rileva nessuna connessione ad Internet dopo aver effettuato un passaggio con la mano davanti al sensore IR, per l'abilitazione all'uso dei comandi vocali.



### 2.2 CONNEXION À L'INTERNET NON CONFIGURÉE

Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante si le WiFi détecte une connexion à l'Internet non configurée après avoir passé la main devant le capteur IR pour l'activation à l'utilisation des commandes vocales (par ex. après une raz des paramètres d'usine dans le moniteur).



### 2.3 CONNEXION À L'INTERNET NE FONCTIONNANT PAS

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante si le WiFi détecte une connexion à l'Internet qui ne fonctionne pas après avoir passé la main devant le capteur IR pour l'activation à l'utilisation des commandes.



### 2.4 COMMANDE VOCALE NON VALABLE

Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante en cas d'utilisation d'une commande vocale ne figurant pas dans la liste des commandes vocales du vidéophone.



# 2.5 COMMANDE VOCALE HORS CONTEXTE

Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante en cas d'utilisation d'une commande vocale présente dans un état du vidéophone erroné, par ex. si l'on utilise la commande vocale « **APPELER LE STANDARD** » lorsque le vidéophone est dans l'état de « **ATTENTE RÉPONSE** ».



# 3. ACTIVATION COMMANDES VOCALES

Pour procéder à l'activation des commandes vocales, suivre la procédure ci-dessous :

- Accéder à la page d'accueil du vidéophone en appuyant 2 fois sur la touche **=** .
- L'écran visualise la page-écran suivante :



. Л.		1
र्छ	다. Audio	
	Uidéo	
	Contacts	
	Activations	
	Date et Heure	
	Settices avancé	
	S Attribution du bouton d'appel	
×	1/3	ОК

Appuyer sur la touche v pour sélectionner l'option « Actions sans toucher ». Après sélection, appuyer sur la touche pour confirmer la sélection. L'écran visualise la page-écran suivante :

	<pre>   Capteur   OFF GESTURE VOICE </pre>	
×		OK

• Appuyer sur la touche pour sélectionner l'option « **VOICE** ». Après sélection, appuyer sur la touche pour confirmer la sélection et activer les commandes vocales.

DS 1760-067





LBT 21258

Area tecnica servizio clienti +39 011.23.39.810 http://www.urmet.com e-mail: info@urmet.com