NOTICE SIMPLIFIÉE ÉCRAN DE HALL Gestion des boîtes aux lettres







SOMMAIRE

PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES	2
Activer la fonctionnalité "gestion des boîtes aux lettres" dans VisioSof	tWeb2
Sélectionner le menu « Boîtes aux lettres »	2
Ajouter un lecteur boîtes aux lettres	2
Définir les caractéristiques de la boîte aux lettres créée	3
Sélectionner la gestion de la boîte aux lettres pour l'écran	4
Définir les noms des boîtes aux lettres à afficher sur l'écran	5
Associer l'appartement au nom de la boîte aux lettres	6
Prévisualiser les noms qui apparaîtront sur l'écran de hall	7

RÉFÉRENCE

1 ACTIVER LA FONCTIONNALITÉ «GESTION DES BOÎTES AUX LETTRES» DANS VISIOSOFTWEB

Raccourcis	Propriétés	Statistiques	Fonctionnalités	Bailleur/Installateur			
Rerar	nètres						
Gestion mu	Ilti-relais					O Oui	Non
Gestion des boîtes aux lettres							O Non
Gestion des ascenseurs O Oui 0						Non	
Gestion de l'anti-copie						Non	
Gestion de	l'anti pass-ba	ick				O Oui	Non
Gestion de	l'interphonie					Oui 🔍	O Non
Gestion Ho	me Book Sys	tem (platine IP,	moniteur)			Oui	O Non

2 SÉLECTIONNER LE MENU « BOÎTES AUX LETTRES »



3 AJOUTER UN LECTEUR BOÎTES AUX LETTRES

Boîtes aux lettres	
Ajouter lecteur boîtes aux lettres	Exporter boîtes aux lettres

PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES

4 DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA BOÎTE AUX LETTRES CRÉÉE

IECTEUR BAL 130	
Nom du lecteur Tempo de porte Tempo. d'ouverture BAL pour un résident (0=bistable)	LECTEUR BAL 130 3 sec. 3 sec.
 Le badge agent Vigik actionne le relais Le badge agent Vigik actionne la plage 	a de la porte e de relais
Nombre de boîtes aux lettres à créer Numéro du 1 ^{er} relais des boîtes aux lettres Dernier numéro des relais boîtes aux lettres	10 (maximum = 30) 1
Commence par Se termine par le N° Prévisualisation du nom	BOITE 130 1 (N° incrémenté à chaque relais) BOITE 130 001
Suivan	t

_				
Į,	LECTEUR BAL 130			
	Nom du lecteur	LECTEUR BAL 130		
	Tempo de porte	3 sec.		
	Tempo. d'ouverture BAL pour un résident (0=bistable)	3 sec.		
Le badge agent Vigik actionne le relais de la porte				

ECTEUR BAL 130				
m du lecteur	LECTEUR BAL 13	0		
mpo de porte	3 sec.			
mpo. d'ouverture BAL pour un sident (0=bistable)	3 Sec			
Le badge agent Vigik actionne le rela	is de la porte			
Le badge agent Vigik actionne la plag	je de relais			
Boîtes aux lettres	(P)		Utilieć	
BOITE 130 001			Oui	
BOITE 130 002		1		0
BOITE 130 002		2		0
BOITE 130 003		3		0
POITE 120 005		4		0
DOITE 130 000		5		0
BOITE 130 000		0		0
BOITE 130 007		(Oui 🗸	U
BOILE 130 008		8	Oui 🗸	
BOITE 130 009		9	Oui 🗸	
BOITE 130 010		10	Oui 🗸	
	Volidor		Anm	lor
	Valider		Annu	ier



PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES

5 SÉLECTIONNER LA GESTION DE LA BOÎTE AUX LETTRES POUR L'ÉCRAN



Ecran Salon	
Propriétés de l'écran C	Communication
Version fV3006 10/09/20	018 Date connexion 09/11/2022 18:03:33
Communication 💥 Déconnecte	é Statut 🕌 Données à envoyer 🕕 📦
Nom *	Ecran Salon
N° écran *	12E-011-DE1-364-B31-610
Туре	LVDS
Votre écran est positionné	Portrait standard (0°)
	Pivoter de 90° vers la gauche
	O Pivoter de 180°
	O Pivoter de 90° vers la droite
Résolution d'écran	1024 x 768 🗸
Volume sonore	<u>51</u>
Gestion des boites aux let	tres 🖲 Oui 🔘 Non
Gestion des horaires d'affichage	O Oui 💿 Non

4

PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES

6 DÉFINIR LES NOMS DES BOÎTES AUX LETTRES À AFFICHER SUR L'ÉCRAN

Ecran Salon			
Images et vidéos	Boîtes aux lettre	s	
Version fV300	5 10/09/2018 Date conne	xion 09/11/2022 18:03:33	3
Communication 💥 D	éconnecté Statut	💢 Données à env	oyer 📵 💮 Demande de re
Boites aux lettr	es du site	Prévisualiser	Boîtes aux lettres a
BOITE 129 003 BOITE 129 004 BOITE 129 005 BOITE 129 006 BOITE 129 007 BOITE 129 009 BOITE 129 009 BOITE 129 010 BOITE 130 002 BOITE 130 003 BOITE 130 005 BOITE 130 005 BOITE 130 007 BOITE 130 007	•	>> << >>>> <<<	BLABLA BOITE 129 002 BOITE 130 001
Champs obligatoires	Précédent		~



PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES

7 ASSOCIER L'APPARTEMENT AU NOM DE LA BOÎTE AUX LETTRES



V DUILES a	x lettres 📦
	Lecteur 1 LECTEUR BAL 129 V Boîtes aux lettres de l'appartement
	BLABLA BOITE 129 003 BOITE 129 004 BOITE 129 005 BOITE 129 006 BOITE 129 007 DOITE 129 007
	Lecteur 2 LECTEUR BAL 130 v Boîtes aux lettres du site Boîtes aux lettres de l'appartement
	BOITE 130 002 BOITE 130 003 BOITE 130 004 BOITE 130 005 BOITE 130 006 BOITE 130 007 DOITE 130 007
Valider	BOITE 130 002 BOITE 130 003 BOITE 130 004 BOITE 130 005 BOITE 130 006 BOITE 130 007 BOITE 130 007 BOITE 130 007 BOITE 130 008

V Dones	aux ietties 📫	
	LECTEUR BAL 129 • BOITE 129 002 LECTEUR BAL 130 • BOITE 130 001 Modifier	

6

PARAMÉTRAGE D'UNE BOÎTE AUX LETTRES

8 PRÉVISUALISER LES NOMS QUI APPARAÎTRONT SUR L'ÉCRAN DE HALL (cliquer sur « Prévisualiser »)

Images et vidéos	Boîtes aux	lettres		
Version fV3	006 10/09/2018 Date	connex	ion 09/11/2022 18:03:3	33
	Deconnecte Statu		A Donnees a en	ivoyei 😈
Boîtes aux le	ettres du site		D révisualiser	Во
BOITE 129 003 BOITE 129 004 BOITE 129 005 BOITE 129 006 BOITE 129 007				BLA BOI BOI
BOITE 129 008 BOITE 129 009 BOITE 129 010 BOITE 130 002			<	
BOITE 130 003 BOITE 130 004 BOITE 130 005 BOITE 130 006			<<<<	
BOITE 130 007 BOITE 130 008		•		

BEROSE PH

n	
Boîtes aux lettres	
fV3006 10/09/2018 Date connexion 09/11/20	22 18:03:33
on 💥 Déconnecté Statut 🛛 💥 Dor	nées à envoyer 🕕 🚱
aux lettres du site	Boîtes aux lettres affichées sur l'écran
03	BLABLA
04	BOITE 129 002
200	BOITE 130 001
07	
08	•
09 <<	
10	
02 >>>	>
03 <<<	
04	
00	
07	
08	▼
s 🔶 🔶 Précédent	✓ Valider ⊃ Annuler
Apercu des l	poîtes aux lettres
1 3	
OITE 120	002
Panneau 7005 OTE 128 OTE 130	001
	_





URMET FRANCE 94 rue de la Belle Étoile - ZAC PARIS NORD 2 95700 Roissy-En-France Tél. : 01 55 85 84 00 E-mail : info@urmet.fr www.urmet.fr

