

NOTICE DE REMPLACEMENT DU CLAVIER DE DPW RENOV V1

1 Démontez le clavier et le prisme d'éclairage en conservant les écrous

2 Placez le nouveau clavier référence 1032/103 dans la découpe de la façade et fixez-le en utilisant les 6 écrous (4 au minimum suffisent)

3 Branchez la nappe de connexion comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Limande souple clavier 12 touches.

Connecteur 8 points côté carte

Connecteur 10 points côté clavier



Alimentation éclairage 12 touches.

Fil rouge dans la borne + et fil noir dans la borne -