

Détection

Auto-testeur externe pour UMS04.

REF: UMS04ET

Résumé

Auto-testeur externe pour UMS04.

Description

Auto-testeur externe pour UMS04. Permet de tester le fonctionnement du détecteur en simulant des perturbations à l'extérieur du boîtier.

Caractéristiques

Auto-testeur externe pour UMS04. Permet de tester le fonctionnement du détecteur en simulant des perturbations à l'extérieur du boîtier.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

