

UMP110

Module d'interface

REF : UTTL/RS232

Résumé

Module d'interface

Description

Module d'interface RS232 pour la connexion de la centrale MP110+ vers un PC local.

Caractéristiques

Module d'interface RS232 pour la connexion de la centrale MP110+ vers un PC local.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING