

# NOTICE TECHNIQUE

Interphonie  
Professionnelle:

**POSTE SECONDAIRE 10052101**

installation   
raccordement

programmation   
utilisation

## GENERALITES

Le poste secondaire d'interphonie anti-vandale est présenté en platine murale. Il permet une liaison phonique à 1 direction vers un Poste Chef.

Le matériel doit être installé et utilisé conformément aux directives de ce document.

**QUALITE PHONIQUE  
SIMPLICITE D'UTILISATION  
SIMPLICITE D'INSTALLATION  
COMPATIBILITE CEM**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Conformités aux normes européennes

- Des règles de sécurité selon norme EN 60950.
- D'émission CEM selon norme EN 55022 classe B.
- D'immunité CEM selon norme EN 50082-1.

### Caractéristiques mécaniques

- Degré de protection IP54 selon EN 60529.
- Face avant en aluminium satiné mat.
- Montage en saillie ou encastré.
- Dimensions: Face avant: H 176,5 x L 97,5mm  
Fond encastrable: H 169 x L 95 x P 45mm  
Ceinture: H 196 x L 109 x P 55mm

### Caractéristiques électriques générales

- Protection contre les chocs électriques classe 1 selon EN 60950.
- Température de fonctionnement: -20° / +50°C.
- Température de stockage: -20° / +70°C.

## RACCORDEMENT

La liaison entre le Poste Secondaire et un poste chef nécessite un câble 1 paire torsadée avec écran  
Distance maximum du Poste Chef: 500 m avec un câble de section 0,3mm<sup>2</sup> (6/10<sup>ème</sup>) et 1000m avec un câble de section 0,6mm<sup>2</sup> (9/10<sup>ème</sup>).  
Le raccordement se fait par un domino 2 plots.

## UTILISATION

### • Appel vers le poste chef d'un Poste Secondaire


L'appel d'un PC (touche Appel enfoncée) déclenche l'émission d'un train de sonnerie au Poste Chef sélectionné pendant la durée de l'appui.

### • Prise de ligne d'un Poste Chef

Le Poste Chef relié a la possibilité d'établir la communication à tout moment avec le Poste Secondaire. Le Poste Chef gère la conversation.

### • Puissance

La puissance de phonie est réglable au Poste Chef.



## INSTALLATION



*L'utilisation d'un feutre indélébile est conseillée pour le marquage des étiquettes PVC.*

- **Montage en saillie**

Fixation du fond par trois vis.

Mise en place du fond sur la ceinture.






Pour la version anti-vandale placer la tôle de renfort (schéma ci-dessous) dans le fond du boîtier avant de fixer les vis de fixation murale.



- **Montage en encastrement**

Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée appuie sur la totalité du joint.

**Montage en encastrement béton**



**Protection de l'environnement**  
 Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement

Ligne Assistance Technique

**N° Indigo 0 825 890 830**

Fax : 01 48 19 91 71 0,15 € TTC / MN



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.