
IMPORTANT

LORSQUE LA PLAQUE DE RUE EST POSITIONNEE AVEC LA GRILLE MICRO HP VERS <u>LE HAUT</u>, SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.



Plaques de ruo anti-vandale Mod. 655



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU MICRO HP.

Avec les PLAQUES DE RUE ANTI-VANDALE Mod. 655 on peut employer les Micro-HP Réf. 5150/500 ou Réf. 1035/67.

En cas d'installation avec les Micro-HP Réf. 5150/500, le point de fixation doit être sur la position A.

Avec le Micro-HP Réf. 1035/67, le point de fixation doit être sur la position B.


NOTA: Orienter le bornier du Micro-HP vers LE HAUT.

IMPORTANT

LORSQUE LA PLAQUE DE RUE EST POSITIONNEE AVEC LA GRILLE MICRO HP VERS <u>LE BAS</u>, SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.



Plaques de ruo anti-vandate Mod. 655



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU MICRO HP.

Avec les PLAQUES DE RUE ANTI-VANDALE Mod. 655 on peut employer les Micro-HP Réf. 5150/500 ou Réf. 1035/67.

En cas d'installation avec les Micro-HP Réf. 5150/500, le point de fixation doit être sur la position A.

Avec le Micro-IIP Réf. 1035/67, le point de fixation doit être sur la position B.

NOTA: Orienter le bornier du Micro-IIP vers <u>LE BAS</u>.