

PLATINES BIBUS A BOUTONS D'APPEL ASSOCIATION DES COMBINES

BUT DE L'ASSOCIATION

- L'association est l'enregistrement du code d'appel dans le combiné.

ETAT DES LIEUX

- Vérifier l'accessibilité des combinés à associer.

PROCEDURE D'ASSOCIATION SUR LA PLATINE DE RUE

ACTION SUR LA PLATINE DE RUE

- Appuyer brièvement sur le bouton « PROG » du micro/haut-parleur de la platine de rue. Le voyant doit s'allumer.
- Appuyé brièvement sur les boutons d'appel correspondant aux combinés à associer. Un bip est émis à chaque appui.
- Attendre que le micro/haut-parleur émette un bip et que son voyant clignote (environs 30s).

ACTION SUR LE(S) COMBINE(S)

- Aller au combiné correspondant au 1^{er} bouton d'appel appuyé.
- Appuyer et maintenir appuyer le bouton d'ouverture de porte.
- décrocher et raccrocher le combiné (il va émettre un bip ou sonner).
- Relâcher le bouton d'ouverture de porte.
- Répéter l'action pour le(s) combiné(s) suivant(s).
- Lorsque le dernier combiné est associé, le micro/haut-parleur quitte la programmation tout seul.

ASTUCES

- Il est possible d'associer l'ensemble des combinés d'une installation en plusieurs fois.
- il faut appuyer autant de fois sur le bouton d'appel qu'il n'y a de combinés à associer dans un appartement.
- Si on ajoute un combiné sur une installation, associer que le combiné concerné.
- Si il y a plusieurs platines de rue pour la même colonne, faire l'association à partir d'une seule platine de rue. Sur les autres il faudra appuyer sur le bouton « prog », puis appuyer sur le bouton d'appel qui correspond à P1 et ré appuyer sur « prog » pour quitter la programmation.