

MAÎTRISE DU CONTRÔLE D'ACCÈS ET DE LA SÉCURITÉ

Bloquer les badges
pirates, c'est
possible !



STOP
COPIE



LE CONTEXTE



VIGIK

Depuis 1995, l'ensemble des industriels de l'interphonie et du contrôle d'accès développe des solutions fonctionnant sur la base d'un système mis au point par La Poste (Vigik).

Ils reposent sur une technologie appelée Mifare qui autorise les badges donnant accès à certains services (poste, pompier, police, etc.) et aux résidents. Aujourd'hui certaines sociétés proposent la réalisation de copie de badge d'accès.

Pour préserver la sécurité de vos immeubles, Urmet permet de bloquer l'utilisation de l'un des deux badges en activant une fonction "anti-copie" dans les centrales gérées par Visiosoftweb.

SOLUTION BIBUS NEUVE ET EXISTANTE **VISIOSOFT** **WEB**

Faire une mise à jour de la centrale et de la plaque de rue sur VisiosoftWeb

J'AI LES DROITS « ADMINISTRATEUR »

- > J'active la fonctionnalité anti-copie dans le site

JE N'AI PAS LES DROITS « ADMINISTRATEUR »

- > Je demande à l'administrateur d'activer la fonctionnalité anti-copie dans le site

UNE FOIS LA FONCTIONNALITÉ ACTIVÉE

- > J'ai les droits « administrateur » ou je suis « utilisateur » ayant les droits de modifications de la centrale
- > Je peux faire un badge d'activation d'anti-copie ou activer l'anti-copie sur mes centrales

LA PROGRAMMATION EN AMONT

EN CONNECTÉ DE TYPE ADSL, GPRS

- > J'audite le parc client, soit par la recherche via VISIOSOFTWEB, soit sur place, je note les centrales, les platines et les versions
- > Je fais parvenir l'ensemble des informations au service technique
- > Le service technique après analyse revient vers moi

EN LECTURE/ÉCRITURE

- > J'audite le parc client, je note les centrales, les platines et les versions
- > Si j'ai des centrales CV1S et CV1S3 elles ne sont pas compatibles avec la fonction anti-copie, Il est nécessaire de les changer, je contacte le service technique
- > Je fais parvenir l'ensemble des informations au service technique
- > Le service technique me fait parvenir les mémoires de mise à jour
- > Je crée un badge d'activation

ACTIVATION DE L'ANTI-COPIE SUR LE TERRAIN

EN CONNECTÉ DE TYPE GPRS ET GSM

- > J'active la fonction sans me déplacer

EN LECTURE/ÉCRITURE

- > Je fais la mise à jour de la centrale puis de la plaque de rue
- > Je passe le badge devant toutes les têtes de lecture et je vois 10 clignotements verts
- > Je vérifie que l'installation fonctionne

SOLUTION 2VOICE / TEL2VOICE / LISA **VISIOSOFT** **WEB** NEUVE ET EXISTANTE

Faire une mise à jour de la centrale si elle est de type < FB ou FVXX50 sur VisiosoftWeb

J'AI LES DROITS « ADMINISTRATEUR »

- > J'active la fonctionnalité anti-copie dans le site

JE N'AI PAS LES DROITS « ADMINISTRATEUR »

- > Je demande à l'administrateur d'activer la fonctionnalité anti-copie dans le site

UNE FOIS LA FONCTIONNALITÉ ACTIVÉE

- > J'ai les droits « administrateur » ou je suis « utilisateur » ayant les droits de modifications de la centrale
- > Je peux faire un badge d'activation d'anti-copie ou activer l'anti-copie sur mes centrales

LA PROGRAMMATION EN AMONT

EN CONNECTÉ DE TYPE ADSL, GPRS ET GSM

- > J'audite le parc client, soit par la recherche via VISIOSOFTWEB, soit sur place, je note les centrales, les platines et les versions
- > Je fais parvenir l'ensemble des informations au service technique
- > Le service technique après analyse revient vers moi

EN LECTURE/ÉCRITURE

- > J'ai un parc installé avant janvier 2021, je demande le kit anti-copie centrale au service technique
- > Je dois valider l'anti-copie sur une installation neuve, je vérifie que la version centrale est compatible (1 porte FV2175), (2 et 4 portes FV1177) minimum, sinon je demande un kit anti-copie au service technique
- > Je crée un badge d'activation

ACTIVATION DE L'ANTI-COPIE SUR LE TERRAIN

EN CONNECTÉ DE TYPE GPRS ET GSM

- > J'active la fonction sans me déplacer

EN LECTURE/ÉCRITURE

- > Je fais la mise à jour des centrales
- > Je passe le badge devant toutes les têtes de lecture et je vois 10 clignotements verts (CV1083, CV2083, CV4083)
- > Je vérifie que l'installation fonctionne

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
info@urmet.fr - www.urmet.fr

