

Codice identificativo pulsantiera

Qualora la pulsantiera debba essere usata come ricambio di una pulsantiera principale del kit Sch. 1722/71, occorre spostare il jumper come mostrato in figura:

Push button panel identification code

If the push button panel must be used as spare part of a main push button panel of Ref. 1722/71 kit, set the jumper as shown in the figure:

Code d'identification de la plaque de rue

Au cas où la plaque de rue devrait être utilisée comme pièce de rechange d'une plaque de rue principale du kit Réf. 1722/71, il faut placer le pontet comme montré dans la figure :

Código indentificación teclado




En caso de que el teclado deba ser usado como recambio de un teclado principal del grupo Sch. 1722/71, es necesario mover el puente de conexiones como indicado en la figura:

Identifikationscode des Tastenfeldes

Wenn das Tastenfeld als Ersatzteil eines Haupttastenfeldes des Sets Karte 1722/71 verwendet wird, muss der Jumper verschoben werden, wie in der Abbildung gezeigt wird:

Identificatiecode deurplaat

Wanneer de deurplaat als onderdeel van een hoofddeurplaat van de kit Sch. 1722/71 gebruikt dient te worden, is het nodig de jumper te verplaatsen zoals aangegeven op de figuur:



DS 1722-049

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8760

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com