

GUIDE RAPIDE DE CONFIGURATION



CAMÉRAS WIFI



Pilotage par
V-Stream



Compatible
YNO de **Yokis**



Disponible pour
iOS et Android



1099/214F



1099/209





GUIDE RAPIDE

ASSOCIATION DES CAMÉRAS WI-FI

1  Télécharger l'application V-Stream sur le Smartphone de l'utilisateur

2 Si l'utilisateur dispose déjà d'un compte sur l'application YnO lié à une installation Yokis, il peut visualiser les images des caméras sur la même application. Pour cela, **utiliser les mêmes identifiant et mot de passe** pour se connecter à l'application V-Stream.


Si l'utilisateur ne possède pas de compte YnO, cliquer sur « S'inscrire » pour créer un compte.



2.1) Vérifier la boîte mail de l'utilisateur. Un mail d'activation est adressé pour confirmer l'enregistrement et activer le compte.

2.2) Saisir les informations d'identification et cliquer sur Connexion.

- 3 Sur l'application V-Stream, cliquer sur le bouton « + » pour ajouter un nouvel équipement, sélectionner « Point d'accès ».



- 4 Si le smartphone n'est pas connecté au réseau Wifi de la caméra, cliquer sur le bouton en bas de l'écran pour aller sur les paramètres Wi-Fi du smartphone.



Le dispositif a activé son point d'accès ayant le champ URM_ , appuyez sur la touche ci-dessous pour ouvrir la page de sélection des réseaux Wi-Fi.




- 5 Sélectionner le réseau de la caméra de surveillance (URM_XXXXXX).



- 6 Revenir sur V-Stream dans « Point d'accès » et cliquer sur « Suivant ».




Le dispositif a activé son point d'accès ayant le champ URM_, appuyez sur la touche ci-dessous pour ouvrir la page de sélection des réseaux Wi-Fi.



- 7 Un écran bleu avec un compteur s'affiche brièvement à l'écran, attendre l'étape suivante.

8


Dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, sélectionner la connexion à laquelle la caméra devra s'associer et saisir le mot de passe Wi-Fi.



9 Connexion caméra réussie, retour aux dispositifs.



10 La caméra est bien configurée.



URMET FRANCE
94 rue de la Belle Étoile - ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr

LIGNE ASSISTANCE RÉSEAU
ET PARTICULIER

0 899 705 634 Service 0,80 € / min
* prix appel

Choix 4

urmet
FRANCE