


Pièces détachées de la plaque 98171100



- 1 : Ecroû Cage : **ECROU**
- 2 : Afficheur graphique Bleu : **DB00000659**
- 3 : Module vidéo couleur : **606000**
- 4 : Vis : **M5/25**
- 5 : Makrolon afficheur : **DB60020103**

- 6 : Joint entre la face et L'afficheur : **DB60001023**
- 7 : Clavier 12 Touches avec joint : **14980010**
- 8 : Carter : **60030072**
- 9 : Carte Bibus V5 + protection : **DB00000804**
- 10 : Micro sur support : **DB00000685**
- 11 : Makrolon devant le Haut Parleur : **DB60M20105**

- 12 : Makrolon devant la caméra : **DB60020106**
- 13 : Mémoire bleue de sauvegarde : **MEM/VIPROX2**
- 14 : Matrice 3 touches : **DB00500338**
- 15 : Obturateur : **OBT/I**
- 16 : Haut-parleur seul : **DB500449**