
NOTICE D'INSTALLATION SUPPORT ORIENTABLE HBS







 Fixer le support sur le mur ou la boîte d'encastrement. (Hauteur de pose entre le sol fini et le repère du support : 123 cm.)




3 Enlever la rondelle de fixation présente à l'arrière du moniteur.




5 Ajuster l'alignement horizontal à l'aide d'un niveau à bulle.



(2) Fixer le support sur le mur ou la boîte d'encastrement. Laisser dépasser le cordon d'environ 12 cm.



4 Fixer la rondelle sur le support orientable à l'aide des 4 vis fournies.



6 Après avoir connecté le câble, clipser le moniteur sur le support.

(Pour déclipser le moniteur, appuyer sur l'encoche située à l'arrière du moniteur.)

Ligne assistance technique

0 825 890 830 Service 0,15 €/mir

Fax: 01 55 85 84 39

94 rue de la Belle Étoile • ZAC Paris Nord 2 95700 ROISSY-EN-FRANCE Tél. 01 55 85 44 00 • Fax 01 41 84 68 28

E-mail: info@urmet.fr www.urmet.fr

