Concentrateurs et switchs

Dongle WISER

REF : DWHBS

Dongle WISER, RT2012

Résumé

Dongle WISER

Description

Description:
Dongle WISER permettant l'affichage des consommation mesurées par le module WISER de Schneider.

Installation: (voir Fiche de mise en œuvre DWHBS)
Le dongle WISER se connecte à l'intérieur du moniteur. Il doit être relié par un cable 2 fils 6/10mm au module WISER.

Caractéristiques Techniques

• Dimensions : Clé USB enfichable dans le moniteur MHBS
• Connexion: 2 fils 6/10mm
• Compatibilité: Moniteur MHBS

Compatibilité

Module WISER Schneider

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr